

Mala Direta Postal  
**Básica**

9912331429-DR/SPM  
MELLO

...CORREIOS...

40 **mello**  
Anos

Sucesso Credibilidade  
Qualidade Alta Tecnologia  
Atendimento Personalizado

Distribuidor Garantia

Pronta Entrega GFC Italy Assistência Técnica

Custo benefício Nidek  
Reconhecimento Tradição

Catálogo 2014



A MELLO OPTICAL  
inicia representação  
da marca NIDEK  
conceituada fabricante  
de facetadoras e lensômetros.

2013

2012

MELLO INDUSTRIAL passa a se chamar  
MELLO OPTICAL, em continuidade  
aos seus negócios junto a  
laboratórios independentes  
e de grandes corporações  
focando também em ópticas  
independentes e grandes cadeias  
de ópticas.

Devido a vasta experiência  
no ramo óptico, atuando  
em todo o território  
nacional, a MELLO INDUSTRIAL  
passa a deter 60% do mercado brasileiro  
nesse segmento.

2010

2007

No ano de 2007, Edson Mello  
se desligada empresa  
QUALITY LAB - CARL ZEISS VISION  
e torna-se único proprietário da  
empresa que agora passa a se  
chamar, MELLO INDUSTRIAL

A QUALITY LAB é  
comprada pela  
CARL ZEISS VISION,  
(principal fornecedor  
da Quality Lab)  
Edson Mello, torna-se o principal  
executivo da QUALITY LAB.

2005

2003

A QUALITY LAB se torna a maior rede  
de laboratórios da américa latina,  
com um dos principais faturamentos  
na distribuição de Lentes Oftálmicas.

A MELLO & ROZIN OPTICAL  
cria uma nova empresa,  
QUALITY LAB, com o objetivo  
de fabricar Lentes Oftálmicas  
de Policarbonato RX.

1997

1996

Representante das marcas  
ORCOLITE E VISION EASE,  
A MELLO & ROZIN implementa  
as Lentes Oftálmicas em  
Policarbonato no Brasil.

Através dessa parceria  
de sucesso, surge uma  
nova empresa:  
MELLO & ROZIN OPTICAL.

1995

1994

A MELLO COMÉRCIO passa a ser  
representante da ROZIN OPTICAL  
CORPORATION no Brasil.

Nasce a sociedade entre  
José Luiz de Mello e seu filho,  
Edson Luiz Queiroz de Mello,  
com a abertura da empresa  
MELLO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS.

1974

1950

Em meados de 1950,  
surge no brasil um dos primeiros  
laboratórios ópticos na fabricação  
de lentes oftálmicas mineral,  
fundado por José Luiz de Mello.



Não existem  
barreiras que  
limitem nossa visão.

E é pensando assim,  
que a MELLO OPTICAL  
completa **40 anos.**

Tempo de refletir e ter  
a certeza que  
pioneirismo e confiança  
estão juntos desde o  
primeiro capítulo  
da nossa história







Faça parte do time campeão

40

Anos

mello OPTICAL

Dia a dia em busca da evolução.

**Comemorando**  
**40 anos de trajetória.**

Visite nosso Stand e faça parte de  
mais um momento marcante.

**Expoabióptica 2014**

Rua C3 | Setor Azul  
De 02 a 05 de Abril.









Para alcançar a excelência  
há um caminho...

... Utilizar produtos e serviços  
com qualidade e alta tecnologia.



A Mello Optical é uma empresa que ao longo de **40 anos** de atuação no ramo óptico, conquistou valores sólidos e fundamentais para uma prestação de serviços com excelência e produtos de qualidade.









## Varejo

### Superando expectativas



Todas as facetadoras NIDEK são projetadas para superar as expectativas dos clientes. Desde daqueles que procuram as últimas tendências em óculos esportivos, até os que procuram o visual minimalista dos óculos sem aro.

A NIDEK constantemente escuta e atende as necessidades dos clientes, sempre se esforça para estar à frente da tecnologia de corte da lente e para atender as constantes mudanças de desenho de lentes e armações.

Me 1200

## O FUTURO DO CORTE DAS LENTES ESTÁ AQUI

A Me 1200, o modelo mais completo das facetadoras NIDEK, ganhou uma reputação excepcional por ser a solução para uma ampla variedade de necessidades em acabamento de lentes. Ela excede as demandas de hoje com recursos de alto desempenho, incluindo primeira perfuração 3-D automática do mundo e modo de design.

### Perfuração 3-D automático

Função de perfuração 3-D permite ao operador criar várias formas de furo, como fendas, entalhes, furos rebaixados e furos jóia. A entrada de dados do furo pode ser facilmente configurada com uma caneta stylus na tela de toque que indica o real tamanho do furo.

O formato do furo é feito simplesmente escolhendo um dos os ícones ilustrados.



### Modo Design

A Me 1200 tem todas as funções de design para elaboração de desenhos de arte (state-of-the-art).



### Step Bevel/ Parcial Step Bevel (Tipo de PLB-8S e PLB-2R8S)

Com bisel e bisel parcial, as lentes RX podem ser facilmente montadas em armações de óculos de sol que são tradicionalmente difíceis de montar devido ao perfil desigual/curvatura dos óculos.



### Processamento patenteado de lente curva base alta.



A NIDEK Me 1200 cria um perfil completo de bisel para lentes de curva base elevada processando o bisel frontal e traseiro de forma independente.

Me 900

## FACETADORA MULTIFUNÇÃO

A Me 900 é um modelo de entrada de facetadoras multifunções. Com um painel de fácil utilização oferece operabilidade confortável para quem irá utilizar. Sem mencionar sua alta velocidade de processamento, a Me 900 cumpre uma qualidade absoluta de acabamento.

Perfuração 3-D automática e Grooving 3-D.  
Bisel de segurança de alta qualidade com máquinas recém-estruturadas.  
Função de gestão de dados satisfatória.





## HARMONIA E PERFEIÇÃO

As tendências de moda para óculos mudaram radicalmente nos últimos anos. Para atender a todas as demandas, a NIDEK oferece a Lex 1000, um sistema de corte de alto padrão projetado para manter-se com a evolução da tecnologia na lente.

### Processamento patenteado de lente curva base alta

A Lex 1000 cria um perfil completo de bisel para lentes de curva base elevada processando o bisel frontal e traseiro de forma independente.



### Simulação bisel 3-D

Sofisticada simulação do bisel em 3-D permite ao operador controlar o posicionamento do bisel, mostrando a lente real a partir de qualquer ângulo selecionado.

### Modo avançado de desbaste suave

Modo avançado de desbaste suave monitora a pressão do desbaste, e mantém a um nível ótimo durante todo o ciclo o que ajuda a eliminar giro de eixo em lente oftálmica cilíndrica super-hidrofóbica.

### Operação Silenciosa

O nível de ruído na Lex 1000 é extremamente baixo por um método inovador de controle de processamento. A vedação da tampa do compartimento de corte permite uma barreira de ruído, que também ajuda significativamente.

## Lex 1000 Lite



### QUALIDADE CONFIÁVEL

A Lex 1000 Lite é um modelo de entrada de NIDEK patternless edging e é uma das soluções mais rentáveis de qualidade para lojas de varejo.

### Grooving e Bisel de segurança

Projetada com braço multi-disco faz grooving e bisel de segurança totalmente automático. A Lex 1000 Lite proporciona um acabamento bonito, mesmo para as lentes de curva de alta base.

## ELEGANTE, UNIDADE DE PERFURAÇÃO.

O Lex Drill funciona perfeitamente com o Lex 1000, ocupando o mínimo de espaço. Esta unidade de perfuração realiza trabalhos de perfuração complexos automaticamente com o toque de um botão.

### Perfuração de alta qualidade

A broca do Lex Drill encara facilmente perfurações desafiadoras como furos individuais, furos retangulares, entalhes, furos jóia, e furos escareados automaticamente.



### Ângulo do furo ajustável

São perfurados furos de 90°, perpendicular à curva frontal da lente de base automaticamente. Ângulos personalizados podem ser ajustados de 0 a 30°.

### Design fino

A largura da broca da Lex é apenas 145 mm (5,7 polegadas). Pode caber em um pequeno espaço de 180 mm (7 polegadas) de largura e 480 mm (19 polegadas) de profundidade.



### Limpeza Fácil

O Lex Drill recolhe resíduos de tratamento em seu escaninho de poeira que é facilmente esvaziado quando ela está cheia. (Por favor, siga os regulamentos locais para a eliminação).

### Chuck estabilizador pressão

O mandril de pressão é mantido estável pelo estabilizador, integrado ao longo de todo processo de corte. Impede a distorção em lentes super hidrofóbicas.



### Novo modo de corte suave

A Lex 1000 Lite alcançou um corte mais rápido com o novo modo de corte macio. A velocidade de processamento pode ser ajustada dependendo da qualidade de revestimento da lente.

### Polimento de Bordas Espelho

Para armações de três peças ou armações nylon, o processamento do bisel espelho está habilitado com precisão pela nova função de controle de processamento.







## Laboratório

### O processamento final da lente

Sistemas de facetadoras Nidek para laboratórios industriais são extremamente precisos, durável, robusto e adequado para laboratórios de todos os tamanhos.

De acordo com as necessidades específicas de cada laboratório, várias configurações estão disponíveis com as facetadoras Xtrimer SE-1, a SE-9090 Supra / Supra L, a AHM-1000 supra, e a unidade robótica RHU-2200/1500/1000.

## Xtrimer SE-1

### Painel intuitivo de design e gráficos de alta resolução.

Dados do trabalho e definições de condições de corte são exibidos em gráficos de alta resolução no display touch screen grande de LCD, para verificação da tarefa de forma rápida e fácil. Projetado para ser extremamente fácil de usar, a facetadora Xtrimer SE-1 permite ao operador obter um desempenho preciso, confiável e flexível, com um simples toque na tela.



## TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE DESIGN “V”

O design revolucionário da facetadora Xtrimer SE-1 fornece o estado do processamento de arte com todos os novos conjuntos de “ferramenta em V”, que introduzem um método inteiramente novo e mais eficiente de corte a seco, abordando a crescente complexidade das formas de modelos e materiais das lentes do mercado.

### Velocidade espantosa “3D-fit”

O projeto de engenharia de 5 eixos, combinado com o motor de alta velocidade, maximiza a eficiência de transferência de força. Nossa verdadeira tecnologia “3D-fit” é complementado por um novo método de corte mecânico de bloqueio, que aumenta muito a taxa de ajustes.

### Capacidade de forma múltipla

Incorporando cinco ferramentas de processamento individuais, a facetadora Xtrimer SE-1 acelera o processo de desbaste em todos os materiais orgânicos, incluindo lentes Trivex e policarbonato. A unidade completa do ciclo de corte 3-D é capaz de fazer “perfis de bisel inclináveis” (chanfros inclinados e perfuração de um grande número de formas difíceis, tudo ao mesmo tempo proporcionando uma lente acabada de forma precisa.



## SE-9090 Supra / Supra L

### Alta qualidade no polimento e chanfro de segurança

A série SE-9090 oferece chanfro de segurança e chanfro de segurança polido, prestando a máxima atenção a estética de belas lentes como uma característica padrão.



## FACETADORA DE USO INDUSTRIAL

A NIDEK tem avançado tecnologicamente com uma série de sistemas de montagem para laboratórios de produção de alto volume. Estes sistemas inovadores têm um histórico comprovado como relatado por muitos dos melhores laboratórios de todo o mundo. No centro desses sistemas é a série SE-9090, que possui tecnologia espetacular da NIDEK.

### Corte mais rápido com sistema de eixo duplo

O sistema de eixo duplo original da série SE-9090 incorpora um programa que controla automaticamente a pressão do corte em sete níveis diferentes.



### Grooving automatico

### Tela de LCD touch screen fácil de usar

A tela SVGA LCD colorida touch screen de 10.4 polegadas fornece todas as informações necessárias para todos os procedimentos. Simulações cônicas podem ser observadas, garantindo um acabamento perfeito.





## SISTEMA AUTOMÁTICO DE FURO E RANHURA

O AHM-1000 lhe proporciona furos e ranhuras em 3D para os vários estilos de armação. Combinado com o RHU-1500 (braço robótica) + SE-9090 (Facetadora) o AHM-1000 oferece serviços automáticos e contínuos para os laboratórios, nas opções de esteira ou empilhamento de trabalhos.

Furos automáticos 3D de acordo com a superfície esférica da curva da lente.



Grooving (ranhura) notável com função de inclinação para trabalhos sem aro.

Display de LCD touch screen com 10,4 polegadas para facilitar a operação.



## SOFTWARE SERVIDOR PARA LABORATÓRIO

O servidor IRX, juntamente com o uso de equipamentos NIDEK cria pacotes simples e completo de sistema de rastreamento remoto via internet, utilizando somente o acesso tradicional a internet.

Sistema de rastreamento remoto via Internet com sistema de encomendas via internet.

A função de servidor para laboratórios pequenos e de médio porte.

Estrutura de dados.



## CONECTANDO LOJAS DE VAREJO COM O LABORATÓRIOS

Internet sistema de rastreamento remoto com Servidor IRX

Função de servidor

Edição de modelo.

Comunicação de dados ou modo de design com as facetadoras ME-1200 e ME 900

## Internet remote tracing system

### Sistema de rastreamento remoto via Internet

Rastreamento remoto via internet da Nidek é uma verdadeira solução, sem a necessidade de um servidor dedicado instalado. Traçadores e facetadoras NIDEK com tecnologia 3D de encaixe proporcionam alta qualidade da lente para enquadrar o que é crucial para o rastreamento remoto exato e preciso.



## AES-2200

### ABRE UMA NOVA FASE DE NEGÓCIO, PARA LABORATÓRIOS.

O AES-2200 é o sistema automático para laboratório da NIDEK, combinando o RHU-2200 e duas facetadoras SE-9090 Supra. Ele oferece uma grande vantagem de ser capaz de organizar o sistema de laboratório inovador. Este sistema de automação único abre a nova porta para o estágio de negócios para laboratório.

#### Processamento de alta velocidade

O NICS (sistema de transporte inteligente NIDEK) pode operar mais de 1.600 postos de trabalho em apenas 14 horas\* (\*ao ligar quatro unidades da AES-2200).

#### Duplo mecanismo de braço

Excepcional mecanismo de braço duplo melhora o ajuste da lente, aumenta a capacidade e proporciona um desempenho de alta velocidade.



#### Fácil configuração de automação completa

NICS (sistema de transporte inteligente Nidek) pode ser executado em um circuito fechado ou ligado ao software de gerenciamento de laboratório. Custo inicial mais baixo o que contribui para atualizar o valor do investimento e maximiza a eficácia do espaço de laboratório.

## AES-1500

### Alta eficiência do sistema robótico industrial AES-1500, uma combinação vencedora

O sistema AES-1500 está disponível em duas combinações robóticas diferentes: configuração de empilhamento (RHU-1500s) ou configuração com esteira transportadora (RHU-1500CB). A combinação ideal do SE-9090 Supra/Supra L comprovada, furo 3-D e ranhura do AHM-1000 e do RHU-1500 automatização, proporciona uma solução confiável e eficiente para laboratório empresa.

#### Grande capacidade de adaptação para todos os laboratórios

Dois configurações diferentes da AES-1500 fornecer fluxo de trabalho altamente produtivo e eficiente para o processamento automático e contínuo de lente para qualquer tipo de laboratório.com sistema que oferece flexibilidade e cabe várias plantas e áreas de produção.

Grooving (ranhura) automático

Processamento de chanfro de segurança (SE-9090 Supra PLB-8S).

Pequenas dimensões



AES-1000

### SISTEMA DE COMBINAÇÃO COM SE-9090 SUPRA E RHU-1000

Disponível com a SE-9090 Supra/Supra L, o sistema AES-1000 é oferecido com o RHU-1000, em uma configuração de empilhamento (RHU-1000S) ou uma configuração de esteira transportadora (RU-1000CB).

#### Transporte de alta velocidade

Unidade de Tratamento do RHU Robótico oferece transporte automático da lente para ajudar a automação da SE-9090 Supra/Supra L, durante o processamento de lente em laboratórios industriais.

Processamento patenteado de lente de curva base alta.

Fácil operação e manutenção.

Transporte de alta velocidade.





## Periféricos

Fazendo a diferença



São projetados para tornar o processo da lente confortável e conveniente para o operador.



LT-1200



## DE FORMA PRECISA EXECUTA TODAS AS CURVAS

O leitor LT-1200 incorpora um estado avançado da técnica e mecanismo de rastreamento recentemente modificada, que opera em um contexto de precisão 3-D em todos os modelos de armações, independentemente do grau de curvatura.

### Leitura 3-D dupla automático com agulha variável

Com a caneta stylus, mantém o ângulo do eixo perpendicular variável a armação em qualquer altura e o mecanismo único 3-D digitaliza uma medida binocular de 1.000 pontos de referência por olho.



### Leitura Composta

Leitura composta mede a DPF / DBL (ponte) e ângulo da armação, juntamente com a forma da armação. Assim, o cálculo de todas as medições das armações é realizado automaticamente.



### Tela de LCD colorido touch screen

Possui uma tela de LCD de 10.4 polegadas colorido facilitando assim a entrada de dados dos trabalhos. É possível determinar na tela o tipo de corte e material. Esses dados são facilmente inseridos ou alterados diretamente na tela. A curva e ângulo da armação são exibidos na tela com precisão.



### Função de editor de modelo avançado

O LT-1200 tem uma função única de inclinação da altura (b) e de adição e ajuste de dimensões na largura (a) através de um simples toque de tela ou selecione +/- para fácil modificação do modelo.



LT-980



## DESEMPENHO VITAL PARA O CORTE PRECISO DA LENTE

A leitura da armação é a base essencial para um óculos bem construído, a tecnologia avançada do LT-980 proporciona o ajuste final e acabamento dos óculos.

### Leitura 3-D duplo automático com agulha variável

Uma agulha variável mantém o ângulo do eixo perpendicular ao quadro, em qualquer altura e mecanismo único 3-D digitaliza a medida binocular de 1.000 pontos de referência por olho.



### Função de leitura de multi laboratório e tracer web

Como um marcador de laboratório, o leitor LT-980 pode ser conectado a qualquer computador servidor e / ou facetadora de lente para enviar dados de armação completa rastreada. Além disso, ele pode ser utilizado como um marcador da web com o uso do IRX satélite.



### Espaço de armazenamento de acessório

O Leitor LT-980 tem um compartimento de armazenamento ergonômico que é conveniente para guardar todos os acessórios opcionais.

## Ice 1000



## INTELIGÊNCIA AUTOMATIZADA

O blocador Ice-1000 é um dos bloqueadores mais avançados disponíveis, além de sua função de bloqueio de lentes, ele também pode ler a forma do contorno de uma lente demonstrativa (demo lens) para montagens de armações balgriff (três peças) e edita a posição dos furos, editar formas e gerenciar dados. O Ice-1000 faz o necessário para o processamento de uma lente, trabalha em perfeita combinação com as facetadoras Lex-1000, ME-1200, e ME 900.

### Altíssima precisão

Lente com baixa dioptria pode ser medida corretamente e lentes progressivas podem ser detectadas automaticamente.

### Edição de alto desempenho

As funções de edição apoiam as facetadoras ME-1200 e ME-900 de operações complexas como a criação de furos, editor de forma avançada e edição de borda.




### Mecanismo de aperto

O blocador Ice-1000 apresenta um grampo de lente única que assegura que a lente será bloqueada automaticamente. Ele facilita a bloqueio de lentes super hidrófobas sem risco de deslocamento do eixo.



## ICE mini +



## UM PASSO À FRENTE

O blocador Ice mini recebe elogios por sua bloqueio precisa, simples e rápido. Ele oferece a solução ideal para o cálculo de descentração complicado, edição de formas de lentes e mudança do eixo durante a bloqueio.

### Simples, rápido e exato

Operação em apenas 3 etapas. Permite a marcação de furos na imagem ampliada da lente. Editor de forma avançado, capaz de visualizar quando as medidas do progressivo não se encaixa no modelo.

### Tela touch screen de LCD

Tela touch, LCD colorido de 8.4". Visualização clara. O contorno da lente terminada é indicado simultaneamente em tamanho real, que é útil ao determinar se o contorno externo é suficiente para o contorno seguido.

### Função de edição de furo

As informações de posição dos furos podem ser convertidos em dados digitais e é editada pelo operador com o auxílio do LCD de 8.4" e do programa editor de furos Nidek.

## Ice 900

## EXPANDINDO FUNÇÕES

O blocador Ice-900 possui alta precisão, fácil visualização e operação rápida.

### Blocagem motorizada automática

O novo processo de blocagem motorizada automática leva apenas dois segundos, aumentando a produtividade.



### Seletor simultâneo

As operações são realizadas de forma confortável e ágil com o uso dos seletores laterais ou através do Display de LCD touch screen.

### Display inclinável

O display pode ser inclinado em quatro ângulos diferentes.



### Gerenciamento de dados

O recurso de gerenciamento de dados permite o armazenamento, busca e memoriza dados salvos na memória interna. Os dados podem ser salvos também em uma unidade flash USB (opcional).



## CE-9

## SINTA A DIFERENÇA

O centralizador CE-9 é um dispositivo de centralização manual livre de manutenção, é compacto e tem um design atraente e ergonômico.

### Longa vida útil do LED

O LED elimina a necessidade de troca por um longo período e reduz o consumo de energia.

### Luz de controle para uma ótima visibilidade

O brilho do LED é ajustável

### Design compacto e elegante

O recém-projetado CE-9 é mais compacto do que o modelo anterior.





Lfu 220

## AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL

Questões ambientais continuam a ser uma preocupação em todos os setores, o LFU-220 possui tecnologia de "sistema híbrido", que separa a água dos resíduos, reduzindo o consumo de água drasticamente, além de possuir um design compacto.

### Sistema híbrido

LFU 220 apresenta o original "sistema híbrido" NIDEK, combinado com os métodos de centrifuga e filtragem, a unidade é altamente indicada para a eliminação de "fio de cabelo" e arranhões nas lentes, mantendo assim a câmara de processamento da facetadora limpa, prolongando a vida útil do rebolo e do equipamento.

### Eliminação fácil e conveniente dos resíduos

Descartar os resíduos produzidos durante o processamento das lentes é um trabalho muito fácil, é necessário apenas realizar a substituição de um balde de plástico interno.



### Conservação da água

Utilizando a tecnologia de centrifuga e filtragem, a unidade diminui drasticamente o consumo de água na loja/laboratório. O LFU 220 também é projetado para eliminar o descarte dos resíduos das lentes diretamente no sistema de esgoto, evitando a contaminação.



LED-200

## AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL

LED-200 aspira o ar para fora da câmara da facetadora e absorve a fonte do odor e cria um melhor ambiente de processamento.

### Fino e design compacto

LED-200 é fino e compacto. Ele pode ser armazenado na lateral da bomba d'água NIDEK.

### Início e parada automáticas

LED-200 inicia-se automaticamente e para simultaneamente com a facetadora, o que agiliza o fluxo de operação.

### Desodorização de alto desempenho

Sulfeto de hidrogênio, o que provoca odores desagradáveis, é desodorizado eficientemente usando alto desempenho do carbono alcalino.

### Baixo custo de manutenção

A vida útil do desodorizador é de cerca de seis meses a um ano, dependendo da frequência de uso e pode ser facilmente trocado. Portanto, o LED-200 permite a manutenção de baixo custo.

# TUDO QUE VOCÊ PROCURA EM UM SÓ LUGAR!

[www.vendas.mellooptical.com.br](http://www.vendas.mellooptical.com.br)



. FACILIDADE E SEGURANÇA NO PAGAMENTO  
. PRONTA ENTREGA . SERVIÇOS 100% ONLINE . GARANTIA E QUALIDADE

[www.mellooptical.com.br](http://www.mellooptical.com.br) | [www.vendas.mellooptical.com.br](http://www.vendas.mellooptical.com.br)

**MELLO OPTICAL - SÃO PAULO**  
Rua Agostinho Gomes, 2681  
Ipiranga - São Paulo - SP  
Cep: 04206-002  
Tel.: (55) 11 2764.3000

**MELLO OPTICAL - FORTALEZA**  
R. Perboyre e Silva 111 - Ed. Alvorada  
6º andar - Sala/515 - CENTRO - CE  
CEP: 60030-902  
Tel.: (55) 85 3045.4011

**MELLO OPTICAL - BELO HORIZONTE**  
Av. Amazonas, 115 - Centro  
Belo Horizonte-MG  
CEP: 30180-902  
Tel.: (55) 31 3658.8015

**MELLO OPTICAL - PORTO ALEGRE**  
Rua General Andrade Neves, nº 59  
Conj. 302 - Centro - Porto Alegre  
RS - CEP: 90010-210  
Tel.: (55) 51 3085.7341




## Auto Lensmeter

LM-600<sup>UV</sup> LM-600P<sup>UV</sup> LM-600PD<sup>UV</sup>

O Auto Lensômetro LM-600P UV NIDEK fornece uma medição simples e rápida com tecnologia de ponta NIDEK. Sua rápida detecção e suave medição flue mesmo para lentes progressivas, enfatizando os benefícios de um Lensômetro Automático. Também oferece uma impressora de alta velocidade com um cortador automático atendendo a demanda dos clientes.

### ■ Sensor de Hartmann com 108 pontos múltiplos de medição.

Avançado sistema de medição simultânea de 108 pontos múltiplos fornece medições mais fáceis e rápidas com maior precisão e confiabilidade. Lentes multifocais e lentes de curva base alta também são medidas facilmente.



### ■ Detecção do tipo de lente automaticamente


Colocar a lente no NOSEPIECE ativa o auto detector para determinar automaticamente o tipo de lente – visão simples ou progressiva – e altera automaticamente o seu modo de medição. Movendo a lente colocada que segue o alvo mostrado na tela, mesmo a lente progressiva pode ser medida de maneira fácil e rápida com grande precisão.

### ■ Luz de Medição Verde

A luz verde perto do padrão ISO fornece valores mais precisos sem a necessidade da compensação do valor abbe.

### ■ Medição de transmitância de UV

Uma medida UV com exibição visual na tela demonstra a transmitância UV na escala 0 à 100% por uma escala de 1 ou de 5%. A comparação das duas lentes pode ser facilmente visualizada após a medição seguinte ser finalizada.



### ■ Forma compacta e leve

O LM-600P UV tem um design compacto e uma estrutura leve que se adequa facilmente em sua ótica ou laboratório, realizando o desejo de qualquer cliente, mesmo quando colocado em laboratórios com espaço reduzido.



## Visor LCD de 4,7"

O design completo recentemente projetado do LCD com tela colorida de 4,7 polegadas oferece fácil reconhecimento de todos os valores apresentados pela medição da lente visão simples ou progressiva.



## Impressora de alta velocidade com cortador de papel automático

As características do LM-600P UV são de uma impressora de alta velocidade com impressos rápidos e fáceis de ler.

Os dados da medição são apresentados de forma simples e são úteis para a explicação aos clientes. Substituir papel é fácil e rápido.

O Cortador automático deixa uma pequena seção do papel sem cortes para impedir que o papel caia.

Sample Printout  
(LM-600PD UV)

PROGRESSIVE X			
RIGHT	SPH	- 0.25	
	CYL	- 0.50	
180°	AXIS	180°	
R 10.25	PD	R 5.50	
R 5.50		R 5.50	
+ 1.75	ADD	+ 2.00	
PD			
30.5	R/L	51.5	
NIDEK LM-600P			



Right PD / Binocular PD / Left PD  
(LM-600PD UV only)

## Escala de medição de prisma

A faixa de medição de prisma foi ampliada para 20Δ na horizontal e vertical, oferecendo maior versatilidade.

## Função de Layout de Prisma

Inserir o valor da receita de prisma com antecedência permite bloqueio fácil, apenas seguindo o destino mostrado na tela para lentes na posição de prescrição do prisma.

## Pontos de marcação melhorados

A tinta de marcação recentemente desenvolvida pela NIDEK fornece pontos claros mesmo em lentes com revestimentos hidrofóbicos.



LM-600P UV

600 Correlation code: RV2062013H595006 | 600P Correlation code: RV2062013H46000 | 600PD Correlation code: RV2062013H765000

310013371 INK CARTRIDGE RED FOR LM (PACK 3) (NIDEK) - CODE: 11012  
310013330 MARKER ASSY RED FOR LM (NIDEK) - CODE: 11013


## Auto Lensmeter LM-1800PD / 1800P

### Não existe nada que se compare

O ponto alto da Nidek é a experiência acumulada e a paixão pelos lensômetros digitais.

### Sensor de Hartmann com 108 pontos múltiplos da medida

Avançado sistema de medição simultânea de 108 pontos múltiplos, fornece medições mais fáceis e mais rápidas com maior precisão e confiabilidade.



### Luz de medição verde

A luz verde perto do padrão de ISO dá uns valores mais precisos da medida sem valor do Abbe compensação.

### Detecta o tipo de lente automaticamente

Colocando a lente no apoio nasal ativa a auto-deteção de lente para determinar automaticamente o tipo de lente e muda automaticamente o modo de medição em conformidade.

## Uma nova escala de lente ampliando a faixa de medição

O novo mecanismo de escala da lente permite que o porta-objetivos inserir parcialmente na tabela da lente. A alteração mecânica possibilita a medição fácil de perío parte da lente progressiva sem tirar a tabela da lente, mesmo que a parte perío situa-se na borda do quadro.



## Fácil medição de PD (somente para o LM-1800PD)



Distância pupilar pode ser facilmente medida. O LM-1800 PD oferece direito automático / detecção de esquerda com o slider de PD especial, que também ajuda o operador facilmente segurar copos durante a medição.

## Função de layout de prisma


Inserir o valor de receita de prisma com antecedência permite bloquear fácil, apenas seguindo o destino mostrado na tela para lentes de bloqueio na posição de prescrição de prisma.

## Pontos de marcação melhorados

Tinta de marcação recém-desenvolvida da NIDEK fornece pontos claros mesmo em lentes com revestimento impermeabilizante / acabamento.

## Medição de transmitância de UV

Uma nova medição de UV com visor aprimorado visualmente mostra a transmitância de UV no intervalo de 0 a 100% em incrementos de 1 ou 5%. A comparação das duas lentes pode ser facilmente exibida.



## Impressora de linha de alta velocidade com corte automático

As séries LM-1800 caracterizam uma impressora de alta velocidade com impressos rápidos e fáceis de ler. Os dados da medida simplesmente são apresentados e são úteis para a explicação aos clientes.



O PRESSIONAMENTO		LPT	
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%
1.000	20%	1.000	20%

Print simples (LM-1800PD)

## Gráfico completo LCD touch screen de 5,7 polegadas

A adoção da tela touch consegue o superior ideal da exposição da disposição na operabilidade, na visibilidade e na aparência externo.

Além disso, você pode escolher uma cor favorita.



## LCD inclinável fácil de usar

O monitor de LCD inclinável (30°) gráfico-completo fornece uma operação mais fácil para o operador estando em pé ou sentado.

## Aprimoramento da interface

As três interfaces convencionais, além de interface LAN é pré-carregado no LM-1800PD/1800P. É acessível para o refratômetro automático, o auto sistema de optometria e um PC diretamente.



## ACESSÓRIO OPCIONAL:

### Medição do índice de refração



O índice de refração é mensurável com kit opcional "r-MEISAN". Nenhum software especial é necessário um operador pode iniciá-lo com intervenções gráficas na tela de medição apenas pressionando o botão de modo de lente e o índice é medido automaticamente.

\*"GO-MEISAN" é uma marca da TOKAI OPTICAL CO., Ltd.

1800P Custom code: RV2052013471-4000 | 1800PD Custom code: RV2052013488-4000

310013371 INK CARTRIDGE RED FOR LM (PACK 3) (NIDEK) - CODE: 11012  
310013330 MARKER ASSY RED FOR LM (NIDEK) - CODE: 11013

## A200S 220 VENTILETE MAGA S

Dois níveis de temperatura de 65°C a 90° - 130°C a 170°C + ar frio.

Não causa queimadura na armação.

Reduz o tempo de processo pela metade.

Temperatura homogênea em toda área de trabalho.

Regulador de calor eletrônico.

220V CODE: 10002



## A1800 VENTILETE ZITA BASE

Dois níveis de temperaturas.

Interruptor Amarelo: aproximadamente 70°C.

Interruptor Vermelho: aproximadamente 130°C.

Não causa queimadura na armação.

Temperatura homogênea em toda área de trabalho.

110V CODE: 10000

220V CODE: 10001



## A1200 VENTILETE VISPA

Apenas um nível de temperatura, aproximadamente 120°C.

Temperatura homogênea em toda área de trabalho.

110V CODE: 10770

220V CODE: 10771



## A1600 VENTILETE VISPA UP

Iniciar a máquina rodando o interruptor principal.

Depois de apenas 90 segundos, o aparelho está pronto para uso.

110V CODE: 10916

220V CODE: 10917





## VENTILETES FATA

A GFC Italy investe constantemente na inovação e na qualidade de seus produtos. Apresenta o FATA, lançamento na linha de ventiletes.

### VENTILETE FATA UP



110V CODE: 11059  
220V CODE: 11060

### VENTILETE FATA



110V CODE: 11057  
220V CODE: 11058

## A3200 220 PUPILLO

Identifica as abreviaturas do fabricante da lente.

Localiza a adição da lente progressiva. Controla a autenticidade da lente progressiva.

O GFC PUPILLO oferece a possibilidade de inclinação de acordo com diferentes necessidades.



220V CODE: 10014

## A2100 220 TENSÍÔMETRO

A tensão nas lentes pode criar distorções. O Tensiómetro permite identificar essas tensões.

A montagem de uma lente na armação causa tensão. Essas tensões devem ser eliminadas.

O GFC Tensiómetro mostra as tensões mais evidentes e oferece a possibilidade de inclinação de acordo com diferentes necessidades.



220V CODE: 10015




## A1300 PHOTOCROMIC TEST

### VERIFICANDO TRATAMENTO FOTOCRÔMICO:

Ideal para absorção máxima da lente sem danificar o componente fotossensível, também é possível verificar a absorção em lentes com material orgânico. Os resultados podem ser comparados com a escala de referência colocando as lentes nos círculos correspondentes do aparelho.



220V CODE: 10924



### VERIFICANDO TRATAMENTO "UV" (OPCIONAL):

Posicione a lente ou o óculos entre a luz ultra-violeta e a escrita irradiada "UV", caso a lente seja tratada com proteção UV a escrita desaparece, enquanto que, se os raios UV passarem através das lentes, a escrita torna-se visível de acordo com a quantidade de raios UV.

C1301 UV TEST FOR PHOTOCROMIC TEST (OPCIONAL) CODE: 10925

## A800 TESTER PI4 LENS QUALITY


### VERIFICANDO TRATAMENTO FOTOCRÔMICO:

Ideal para absorção máxima da lente sem danificar o componente fotossensível, também é possível verificar a absorção em lentes com material orgânico. Os resultados podem ser comparados com a escala de referência colocando as lentes nos círculos correspondentes do aparelho.



220V CODE: 10922


C801 UV TEST FOR TESTER PI4 (OPCIONAL) CODE: 10923



### VERIFICANDO TRATAMENTO "UV" (OPCIONAL):


Posicione a lente ou o óculos entre a luz ultra-violeta e a escrita irradiada "UV", caso a lente seja tratada com proteção UV a escrita desaparece, enquanto que, se os raios UV passarem através das lentes, a escrita torna-se visível de acordo com a quantidade de raios UV.

ESPECIFICAÇÕES	
Comprimento	120 mm
Largura	290 mm
Altura	125 mm
Peso da máquina	2,1 Kg
Tensão	230 V 115V +/- 10%
Consumo máx. de Corrente	0:17 A
Potência	15w 15w
Frequência	50 Hz 60 Hz



### VERIFICANDO A QUALIDADE DA LENTE SOLAR:

Para verificar se a lente está sem aberrações e distorções. Diminua o refletor, se as linhas refletidas sobre a superfície interna da lente estiverem paralelas, a lente é de boa qualidade (A), mas se as linhas refletidas são irregulares, a qualidade da lente está ruim (B).



### VERIFICANDO A TENSÃO:


Posicione a lente fixa na armação, entre os dois filtros da máquina.

## A2000 LUX 2 POLISH MACHINE 220V

Possui uma velocidade (2800 rpm), completa com dois cones em forma de metais pontos (direita e esquerda) e com o centro de uma roda.

Capas de Metal ou silicone (opcionais).

ESPECIFICAÇÕES	
Comprimento	115 mm
Largura	335 mm
Altura	210 mm
Peso da máquina	6 Kg
Tensão	230 V 115V +/- 10%
Consumo máx. de Corrente	2.0 A / 4.0 A
Potência	300w 300w
Frequência	50 Hz 60 Hz



220V CODE: 11017

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

C1001 - COTTON POLISHING WHEEL NO. 05 CODE: 11144  
C1002 - CANVAS POLISHING WHEEL NO. 04 CODE: 11145  
C1007 - LENS EDGE POLISHING WHEEL NO. 07 CODE: 11148  
C1010 - ME COVER FOR LUX 2 POLISH MACHINE CODE: 11018  
C1010 - SL COVER FOR LUX 2 POLISH MACHINE CODE: 11019

### OPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONEXÃO:

Insira as pontas de prova fornecidas nas posições certas (1) à esquerda (2) o último é reconhecível pela gravação para que a ponta é fornecida, destinada a apoiar as ferramentas fornecidas (escovas de limpeza de pano, etc.) .

No caso de utilização com escovas circulares, sem inserção de rosca, coloque o dispositivo apropriado sobre os pincéis certos na porta lateral (3), desde que com a ferramenta porca utilizada para bloqueio (4). Para remover os cabos de teste, utilize o suporte especial extrator (5), para desapertá-lo.

## A3300 POLARIZED TEST

GFC apresenta seu Polarizer TEST.  
Verifica se a lente é polarizada.  
Teste de óculos completo.  
Gráfico orientado de segurança na estrada.  
Design compacto e atraente.



CODE: 10926

## A3900 SUNBEAM LED LIGHT PAD

RAIO DE SOL  
Seu formato facilita a utilização em bancadas de trabalho.



CODE: 10927

ESPECIFICAÇÕES	
Comprimento	560 mm
Largura	100 mm
Altura	40 mm
Bateria	24v
Luz Solar	5400°K - 4073lm

## A3400 220 HIGIENE BOX

Equipamento com Lâmpada UV para desinfecção de óculos e armações de prova. Ideal para Higienizar armações de prova sem uso de água ou outros líquidos detergentes. Não aquece.

Através da utilização de uma lâmpada UV-C germicida de alta potência, em poucos segundos destrói as bactérias, germes, fungos e outros microorganismos presentes na superfície de óculos. Poder germicida maximizado graças a uma superfície interna reflexiva de alumínio e um sistema de apoio de óculos confortável que permite a exposição máxima de áreas críticas.

Segurança para operador assegura por um micro interruptor que desliga automaticamente a lâmpada em caso de abertura acidental da tampa durante o ciclo de desinfecção.



220V CODE: 10013

## GFC A300 TEMA MÁQUINA DE SOLDA

SUBSTITUINDO AS DOBRADIÇAS.  
REPARAÇÃO DE ARMAÇÃO DE ACETATO.  
SOLDA EM CARVÃO.  
SOLDA POR RESISTÊNCIA.

Máquina de solda por resistência elétrica equipada com duas pontes para solda, um alicate aquecedor para inserção de dobradiça em armação de acetato, regulador de calor eletrônico e pedal de acionamento para facilitar o manuseio.

220V CODE: 10390



### INSUMOS UTILIZADOS PARA SOLDA



## COLONNA GFC

Furadeira automática GFC.  
Excelente centro de perfuração.  
Suporte de perfuração para lentes com ventosas postas.  
Descida ajustável por botão.  
Inclinação lateral da torre pode ser ajustada.  
Perfuração de furos oblíquos.  
Opção de fresas para aberturas laterais.  
Apoio para furos em armações.



GFC COLUNA A3000 DRILLING SYS CODE 10153  
GFC BARRA DE APOIO LENTES A3001 DRILLING SYS CODE 10157  
GFC PROXON DRILL MICROMOT 50/E DRILLING SYS CODE 10161  
GFC PROXON FONTE MICROMOT AC NG2/S DRILLING SYS CODE 10160  
GFC CENTRADOR ESSLOR "E" C2207 DRILLING SYS CODE 10158  
GFC CENTRADOR WECO/BRIOT C2208 DRILLING SYS CODE 10159  
GFC KIT BROCA CAIXA DRILLING SYS CODE 10156  
GFC BROCA 0.8MM POINT CUTTER C1280080 CODE 10597  
GFC BROCA 1.0MM POINT CUTTER C1290100 CODE 10598  
GFC BROCA 1.1MM POINT CUTTER C1280110 CODE 10599  
GFC BROCA 1.2MM POINT CUTTER C128 CODE 10600  
GFC BROCA 1.4MM POINT CUTTER C1290140 CODE 10601  
GFC BROCA 1.6MM POINT CUTTER C1290160 CODE 10602  
GFC BROCA 1.8MM POINT CUTTER C1290180 CODE 10603  
GFC ESCAREADOR POLY 1.2MM CUTTER C241D120 CODE 10596



## A2500 220 UNIDADE COLORAÇÃO TINTA 2

Equipamento de coloração de 2 cubas.  
Regulador de energia (um para cada par de placas)  
para a manutenção de qualquer temperatura.  
Automático mantendo a 93°C aproximadamente  
durante o processo.



220V CODE: 10919

ESPECIFICAÇÕES	
Comprimento	430 mm
Largura	160 mm
Altura	220 mm
Peso da máquina	4,2 Kg

## A1700 220 UNIDADE COLORAÇÃO TINTA

Máquina de coloração de lente orgânica com as 4  
placas elétricas. Regulador de energia (um para  
cada par de placas) para a manutenção de qualquer  
temperatura. Automático mantendo a 93°C.  
aproximadamente durante o processo.



220V CODE: 10918

ESPECIFICAÇÕES	
Comprimento	430 mm
Largura	315 mm
Altura	220 mm
Peso da máquina	8,9 Kg

## A700 ALA GRADIENTE COLORAÇÃO



220V CODE: 10390

## C406 CUBA STEEL POT W-LID



CODE: 10978

## C402 METAL LENS



220V CODE: 10920

## C403 4 LENSES



220V CODE: 10141

## C405 PLASTIC



220V CODE: 10921



## LENSÔMETRO DIGITAL MI LM-800

- ☒ Tela de 7 polegadas TFT colorida Touch Screen.
- ☒ Luz verde LED.
- ☒ Processador de informações de alta velocidade.
- ☒ Sensor Hartmann.
- ☒ Configuração automática de lentes progressivas.
- ☒ Medição de prisma até 20 Δ.
- ☒ Distância pupilar (DNP) e Altura.
- ☒ Medição UV até (375nm).
- ☒ Impressora embutida.



CODE: 10406

### ESPECIFICAÇÕES

Aplicação das Lentes	0mm-90mm diâmetro; ≤20mm espessura central da lentes Distância DP = 8mm-45mm, Incremento :0.25mm	Potência de Prisma	0-15cm/m (direção horizontal), incremento: 0.01cm/m 0-15cm/m(direção vertical), incremento: 0.01cm/m
Lentes de contato	-20 ~ +20	Esferas das Lentes	-25 ~+25
Potência Cilíndrica	0 ~ +/-10.00D	Distância DP	= 8 mm ~ 45 mm, Incremento :0.25mm
Eixo Cilíndrico	0° ~180° (1°)	Voltagem	Entrada AC 110v / 50Hz - 240v, 60Hz; Saída  DC 12v, 45 VA
Incremento	-10 ~ +10	Tamanho	23,5cm x 24,6cm x 48,7cm
Dioptria	0.00 0.06 0.12 0.25	Peso	6Kg

## LENSÔMETRO MI LM-101 LE

LEITURA  
EXTERNA



110V CODE: 10182  
220V CODE: 10183

### Deluxe Compacto Líder em diagnósticos.

Design clássico com construções sólidas, produzido com componentes de aço inoxidável para prevenir o desgaste e sua manutenção.

Inclinação ajustável até 90° graus, proporcionando uma melhor medição das lentes de contato.

Sistema óptico alinhado com um alvo "Cross Line" estilo americano.

Duas opções de Filtros: Filtro Verde para uso em lentes oftálmicas convencionais e Filtro Laranja para uso em óculos de sol.

Produz imagens mais claras e nítidas sem comparação.

Compensador de Prisma com medidas amplas.

Adequado para o uso diário em óticas e laboratórios.

Ajustável para acomodar lentes de contato rígidas e gelatinosas, assim como lentes convencionais de 30 – 90 mm.

Leitura externa com medidas do eixo de fácil visualização.

Marcadores fáceis de usar.

### ESPECIFICAÇÕES

Potência do vértice	Dioptrias de +20 ate -20. Medidas: Dioptrias de 0.125 ate +/- 3. 0.25 dioptrias alem de +/-3.
Eixo cilíndrico	0° ~180° (1°)
Diâmetro das lentes	30 to a 90mm
Foco da lente ocular	+5 ate -5 de dioptria.
Potência prismática	Alcance 5 de dioptria (20 de dioptria com compensador de prisma). Medida : 1° dioptria de prisma.
Lâmpada	AC 110v até 12v - 25w
Dimensões	170mm x 450mm x 224mm
Peso	6,35Kg

## LENSÔMETRO MI LM-390 LI com luz de LED

LEITURA  
INTERNA



Com Compensador de Prisma CODE: 11066  
Sem Compensador de Prisma CODE: 11065

Com leitura interna de nitidez absoluta através de sua luz LED, o lensômetro atinge até +/- 25 dioptrias, com prisma de zero até cinco para o modelo LM-390 e de zero até vinte para o modelo LM-390P com uso de um compensador prismático já incluso nesse modelo.

Ajuste da ocular de +7.00D até -10.00D.

O LM-390 funciona à pilha DC 3V 2 x AAA, para maior mobilidade no balcão ou atendimento a domicílio.

**MODELO COMPACTO DE LUXO, IDEAL PARA ÓPTICAS QUE EXIGEM PRECISÃO E QUALIDADE.**

### ESPECIFICAÇÕES

Ajuste da ocular	Dioptrias de +20 ate -20. Medidas: Dioptrias de 0.125 ate +/- 3. 0.25 dioptrias alem de +/-3.
Dioptria de Vértice	0° ~180° (1°)
Dioptria Prismática	Alcance 5 de dioptria (20 de dioptria com compensador de prisma). Medida : 1° dioptria de prisma.
Linha Cilíndrica Central	+5 ate -5 de dioptria.
Diâmetro da Lente	30 a 90mm
Inclinação do instrumento	AC 110v até 12v - 25w
Fonte luminosa	LED verde
Fonte de energia	DC 3V (2XAAA), desligamento automático: 5min.
Dimensões	475mm x 130mm x 330mm
Peso	5kg
Revestimento	Branco, cinza e azul
Acessórios	1 Capa de plástico para proteção contra poeira, 3 tipos de apoio para lentes(padrão/contato/bifocal), 2 pilhas alcalinas padrão AAA

**NOVIDADE:** Luz LED verde e com amplo campo de visão quando efetuar medidas.

Sistema totalmente selado, evitando o acúmulo de pó no interior do equipamento.

**VANTAGEM:** Não é necessário trocar a lâmpada e ainda possui longa vida útil. Agora conta com mais essa vantagem de ser Bivolt, funciona em 110v com em 220v. Mais incremento nas medidas, que vão de +25D a -25D. Os Lensômetros tradicionais vão até +20D e -20D. Suporte com silicone, sem riscos de arranhões nas lentes oftálmicas durante as medidas. Não agride o meio ambiente. Modelo compacto de luxo, com uma inclinação de 90° graus completo que facilita a medição de lentes quando utilizado na posição vertical.

## LENSÔMETRO MI LM-400 LI Bivolt e luz de LED



BIVOLT CODE: 10824

L  
E  
I  
T  
U  
R  
A

## LENSÔMETRO MI LM-500 LE Bivolt e luz de LED



BIVOLT CODE: 10825

L  
E  
I  
T  
U  
R  
A

### ESPECIFICAÇÕES

Escala de Medida de dioptria	-25D +/- 25D
Escala mínima de valores	-5D ~ +5D: 0.125D: -5D~-25D: +5D~+25D: 0.25D
Eixo de astigmatismo lentes cilíndricas	0-180° valor de escala mínimo 1°
Tamanho da lente	16mm - 80mm
Ângulo base do prisma	0° - 180° (1°)
Alcance de ajuste visibilidade ocular	- 5D~+5D
Poder do Prisma	0-5Δ, valor mínimo de escala 0.5Δ: com compensador de prisma: 0-20Δ
Dimensões gerais	280mm x 150mm x450mm
Peso	4.9 Kg

### PEÇAS DE REPOSIÇÕES PARA LENSÔMETROS

MILM 400/500/800 MARKING PEN (PACK3) PONTA LENSÔMETRO - CODE: 10609

MILM 400/500 LÂMPADA LENSÔMETRO - 110V CODE: 10360 | 220V CODE: 10361

MILM 400/500 TINTA LENSÔMETRO 30ML - CODE: 10685

MILM 101 LÂMPADA LENSÔMETRO MARCO - 110V CODE: 10393 | 220V CODE: 10394

BOBINA PAPEL IMPRESSORA TÉRMICA LENSÔMETRO DIGITAL - CODE: 10432

MILM 101 LENS MARKING PEN PONTA LENSOMETRO MARCO - CODE: 10260

## FOTÔMETRO MI UV - 400

O Fotômetro UV-400 é um aparelho moderno e eficaz que mede e demonstra a transmissão ou absorção dos raios ultravioleta em todos os tipos de lentes. Seu processo de calibragem é automático.

DISPOSITIVO DIGITAL E DE FÁCIL LEITURA COM INDICADORES NO DISPLAY.



110V CODE: 10004  
220V CODE: 10005

### ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	220v - 50HZ
Consumo	20w
Dimensões	185 x 190 x 150 mm

### PROTEÇÃO UV

Característica importante dos materiais para lentes oftálmicas pois a radiação UV (ultravioleta) pode provocar ou ajudar no surgimento de doenças graves no olho, como catarata e câncer de pálpebra.

CONSIDERAM-SE DUAS FAIXAS DE RADIAÇÃO UV:  
UVB – 290/315NM | UVA – 315/380NM | UVC- É FILTRADA

### ULTRASSOM CD-4800

Equipado com um relógio digital que controla os 5 ciclos ultrassônicos. Tanque de aço inoxidável, maior durabilidade. Indicado para óticas e uso industrial.

Alta qualidade. Conta com dispositivo interno de ventilação – Cooler.

#### ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	230 x 180 x 160mm
Tamanho do Tanque	1400ml
Frequência	42 KHz
Potência	70 w
Tempo de Lavagem	90, 180, 280, 380 480 seg.



Branco

110V CODE: 10011  
220V CODE: 10012

### ULTRASSOM MINTANK BPI

Inovação BPI, instrumento de Ultrassom Multifásico, permite a limpeza mais completa em laboratórios. Limpeza ultra-sônica, um meio muito eficaz de remover depósitos indesejáveis, como: corrosão em metais etc. O processo envolve a imersão de uma parte na solução, agitação com som de alta frequência e, em seguida, enxaguar com água limpa e secar.

#### ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do Tanque	473 ml
Potência	60 watts



110V CODE: 10555  
220V CODE: 10556

### RAZÕES PELA QUAL UTILIZAR A LIMPEZA POR ULTRASSOM

#### O ULTRASSOM LIMPA MELHOR AS PARTES

A limpeza por ultrassom tem sido por muito tempo 'a marca de referência' na limpeza. Centenas de especificações referem-se à limpeza por ultrassom, como a "última palavra" em matéria de limpeza. Por quê? Porque a cavitação ultrassônica é capaz de limpar corretamente além-superfície. É capaz de alcançar áreas internas que não são acessíveis a outros meios de limpeza, inclusive borrifadores, sprays e agitação mecânica. A natureza energética do ultrassom fornece o 'empurrão' físico necessário para quebrar as partículas mecânicas e iônicas muito pequenas que aderem às superfícies.

#### LIMPEZA POR ULTRASSOM É RÁPIDA E CONSISTENTE

A tecnologia ultrassônica é capaz de reduzir o tempo necessário de limpeza em 90%. Isto é obtido por realçar o efeito de agentes químicos de limpeza e a retirada física de partículas da superfície. A limpeza consistente seja assegurada pela capacidade da energia ultrassônica de alcançar qualquer superfície em contato com o líquido de limpeza.

#### A LIMPEZA POR ULTRASSOM É SEGURA

A limpeza por ultrassom é muito mais eficaz, utiliza baixas concentrações químicas e baixas temperaturas, do que tecnologias de limpeza alternativas. Recentes inovações também permitem que a energia ultrassônica seja adaptada para aplicações individuais, eliminando, assim, o risco de danificar partes da superfície, devido à erosão. Quaisquer peças agora podem ser limpas eficazmente e sem o risco de serem danificadas.

#### LIMPEZA POR ULTRASSOM TEM MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO

A limpeza por ultrassom não é mais uma alternativa de alto custo. Estudos mostraram que a limpeza por ultrassom pode ser a alternativa com custo mais baixo comparado aos sistemas de limpeza mecânicos por agitação, tamboreamento e spray.



## LENÇOS DE ALTA PERFORMANCE

Pode ser utilizado para remover marcas de dedos, manchas de gordura e retirar poeiras das lentes de óculos. Recomendamos também para o uso em grandes áreas envidraçadas, equipamentos cirúrgicos, computadores, vidros, espelhos e quaisquer tipos de superfícies lisas.

### COMO USAR?

Passe o lenço de alta performance suavemente sobre a superfície a ser limpa, o lenço utilizado à seco torna-se estático, atraindo o pó e a sujeira para dentro de si mesmo. Para remover sujeiras e gorduras mais difíceis utilize o lenço úmido, como resultado da ação a sujeira e a gordura são removidas e retidas dentro das microfibras.

### PRINCIPAIS VANTAGENS:

O Lenço de Alta performance Mello Clean resiste a centenas de lavagens, porém não deve ser usado nenhum tipo de amaciante ou alvejante, nem deve ser passado a ferro. Para lavar corretamente, use apenas sabão neutro e água. Ecologicamente correto. Não solta fiapos, não causa mofo e não permite a proliferação das bactérias que causam mau cheiro quando usado molhado.

## LENÇO CLEAN PREMIUM 15x18 cm



CODE.: 10271

## LENÇO CLEAN PREMIUM 30x30 cm



CODE.: 10272

## ESPELHO DE MESA

Espelhos práticos e resistentes, dupla face com aumento em 5x a imagem sem distorções, possui movimento de rotação vertical, ideal para o uso diário em sua ótica.




CODE: 10142



CODE: 10348

### Camadas características



### PROCESSO COPPER FREE

O processo copper-free é mais recente – durante a fabricação dos espelhos utilizam-se camadas metálicas de prata, agentes passivadores de ligamento e tinta protetora.

O vidro recebe água e óxido de cério e passa por máquinas de polimento, gerando, assim, riscos imperceptíveis que têm como função aumentar a área de adesão da prata.

A chapa de vidro é lavada e limpa para iniciar aplicação da prata sobre sua superfície. Aqui, a superfície do vidro é sensibilizada com estanho e paládio – isso diferencia o processo copper-free do galvânico, que não possui esse elemento químico. Os dois elementos químicos aumentam a capacidade de aderência do vidro.

Aplica-se, em forma de solução (mistura entre um metal e a água), o nitrato de prata sobre a superfície do vidro: a chapa transparente transforma-se em espelho. A prata aplicada é protegida por um produto químico. Nesse processo, é feita a proteção da prata e a substituição do cobre – nos espelhos galvânicos, ele é responsável por proteger a prata.

Após essa fase, protege-se a prata. Assim, são aplicadas duas camadas de tinta protetora com cores diferentes. Como complemento da pintura, é aplicado um filme de resina que ajuda a aumentar a resistência mecânica da superfície pintada. Essa camada é curada por luz ultravioleta (UV).

## HOT BOX BLACK

Design moderno, controle de temperatura regulável de até 204° C.  
Componentes eletrônicos selados, evitando contato com a parte interna do equipamento.

### Especificação:

27cm x 10cm x 17cm. | 2,5 kg.

CODE: 10347



## HOT BOX INOX

Design moderno, revestido em aço Inox controle de temperatura regulável de até 180° C.

### Especificação:

12cm x 14cm x 24cm. | 2,5 kg.

CODE: 10169



Esferas de vidro para aquecedor pequeno CODE: 10184

Esferas de vidro para aquecedor média CODE: 10334

Esferas de vidro para aquecedor grande CODE: 10335

## HE-500 VENTILETE AQUECEDOR CE

Aquecimento rápido e uniforme.

Desenho projetado para facilitar o uso, economizando espaço no balcão.

Possui forte jato de ar.

Utilizado em todas as armações de Acetato.



### CARACTERÍSTICAS

Voltagem	220V ou 110V
Frequência	50 Hz ou 60Hz
Temperatura	Máx.: 110°
Potência	500-650W

110V CODE: 10875

220V CODE: 10876

## HE-550 VENTILETE AQUECEDOR CE

Design compacto e diferenciado para balcão de atendimento.

Muito prático e fácil de usar com novos recursos e possibilidades para sua Óptica.

As temperaturas são selecionadas através de teclas localizadas no display com visor digital. Velocidade do ar pode ser ajustada em seis níveis diferentes.

Ideal para qualquer armação em acetato.



110V CODE: 10375

220V CODE: 10376

## LIVRO DE REGISTRO DE RECEITAS ÓTICAS

100 PÁGINAS    200 PÁGINAS  
CODE: 10690    CODE: 10691



## ÓCULOS DE NATACÃO COM ANTIEMBAÇANTE

Impermeável e antialérgico, uma vez que é produzido a partir dos mais sofisticados e seguros materiais de silicone. Excelente efeito antiembaçante. Lentes incolores em policarbonato com proteção UV. Design aerodinâmico para minimizar a resistência à água.























### DIOPTRIAS DISPONÍVEIS

- 1.5	- 2.0	- 2.5
- 3.0	- 3.5	- 4.0
- 4.5	- 5.0	- 5.5
- 6.0	- 6.5	- 7.0
- 7.5	- 8.0	

CODE: 10302





ACESSÓRIOS






		Scale in mm				
		3T - 13014F CODE: 10050	1.40	3.00	0.5	
		3T - 13014 CODE: 10049	1.40	3.00	0.3	
		3T - C06-04 CODE: 10051	3.0	0.5	1.5	1.4
		3T - 52512 CODE: 10842	1.20	2.50		
		3T - 52514 CODE: 10133	1.40	2.50		
		3T - 7325014 CODE: 10052	1.40	2.50		
		3T - 52512K CODE: 10843	1.40	2.50		
		3T - 52514K CODE: 10989				
		3T - 782212 CODE: 10844	1.20	2.20		
		3T - 782412 CODE: 10990				
		3T - 782212K CODE: 10845	1.40	2.20		
		3T - 782412K CODE: 10053	1.40	2.20		
	PVC 	3T - C07A-14 CODE: 10134	2.5	1.4	3.5	
		3T - B03 - 14H CODE: 10082	1.40	0.80	7.0	
		3T - B03 - 15H CODE: 10083	1.50	0.80	7.0	
		3T - B03 - 16N CODE: 10995	1.60	0.80	7.0	
		3T - B03 - 18H CODE: 10994	1.80	1.17	8.61	













## PLAQUETAS DE SILICONE





			
	35(W)x15(H)mm	45(W)x15(H)mm	52(W)x22(H)mm
PARAFUSO		ENCAIXE	
35(W) X 15(H)MM 3T - C49S35 CODE: 10718 45(W) X 15(H)MM 3T - C50S45 CODE: 10720 52(W) X 22(H)MM 3T - C51S52 CODE: 10722		35(W) X 15(H)MM 3T - C49P35 CODE: 10719 45(W) X 15(H)MM 3T - C50P45 CODE: 10721 52(W) X 22(H)MM 3T - C51P52 CODE: 10723	



					
14(W)x18(H)		14(W)x18(H)		17(W)x25(H)	17(W)x23(H)
PARAFUSO			PARAFUSO		
14(W) X 18(H)MM 3T - C40G18 CODE: 10672 17(W) X 25(H)MM 3T - C42G25 CODE: 10085			14(W) X 18(H)MM 3T - C40S18 CODE: 10671 17(W) X 25(H)MM 3T - C42S25 CODE: 10084		




			
Φ9mm		L: 11mm	
ENCAIXE		ENCAIXE	
9MM 3T - C38P09 CODE: 10100		11MM 3T - C39P11 CODE: 10725	






			
L: 11mm		L: 11mm	
ENCAIXE		ADESIVA	
11MM 3T - C70P11 CODE: 10724		19(H) X 7(W) MM 3T - C72S019 CODE: 10726	

PLAQUETAS DE SILICONE








	 L: 11mm	 L: 13mm	 L: 15mm
PARAFUSO		ENCAIXE	
13MM 3T - C37S13 CODE: 10831 15MM 3T - C37S15 CODE: 10833		11MM 3T - C37P11 CODE: 10829 13MM 3T - C37P13 CODE: 10830 15MM 3T - C37S15 CODE: 10832	






	
PARAFUSO	ENCAIXE
13MM 3T - C71P13 CODE: 10397	13MM 3T - C71S13 CODE: 10396

	 Φ9mm	 Φ9mm
PARAFUSO	ENCAIXE	
09MM 3T - C31S09 CODE: 10101	09MM 3T - C31P09 CODE: 10102	

	 L: 13mm	 L: 15mm	 L: 17mm	 L: 19mm
PARAFUSO	ENCAIXE			
13MM 3T - C34S13 CODE: 10107    17MM 3T - C34S17 CODE: 10109 15MM 3T - C34S15 CODE: 10108	13MM 3T - C34P13 CODE: 10103    17MM 3T - C34P17 CODE: 10105 15MM 3T - C34P15 CODE: 10104    19MM 3T - C34P19 CODE: 10106			




## PLAQUETAS DE SILICONE

	  L: 15mm	  L: 17mm	  L: 19mm
PARAFUSO		ENCAIXE	
15MM 3T - C28S15 CODE: 10091 17MM 3T - C28S17 CODE: 10092 19MM 3T - C28S19 CODE: 10093		15MM 3T - C28P15 CODE: 10088 17MM 3T - C28P17 CODE: 10089 19MM 3T - C28P19 CODE: 10090	

	  L: 11mm	  L: 13mm
PARAFUSO		ENCAIXE
11MM 3T - C30S11 CODE: 10097 13MM 3T - C30S13 CODE: 10099		11MM 3T - C30P11 CODE: 10096 13MM 3T - C30P13 CODE: 10098



## PLAQUETAS DE POLICARBONATO





	  L: 12mm	SuperSlim 1.0mm
PARAFUSO		ENCAIXE
12MM 3T - C146S13 CODE: 10112		12MM 3T - C146P13 CODE: 10111

	  L: 12.5mm	SuperSlim 1.0mm
PARAFUSO		ENCAIXE
12.5MM 3T - C147S12.5 CODE: 10114		12.5MM 3T - C147P12.5 CODE: 10113

## PLAQUETAS DE PVC

						
T= TRANSPARENTE	S= SILVER	G= GOLD	L: 13mm	L: 15mm	L: 17mm	L: 19mm
PARAFUSO			ENCAIXE			
15MM 3T - C53S15G CODE: 10631 19MM 3T - C53S19S CODE: 10638 17MM 3T - C53S17G CODE: 10635 13MM 3T - C53S13T CODE: 10118 19MM 3T - C53S19G CODE: 10639 15MM 3T - C53S15T CODE: 10119 15MM 3T - C53S15S CODE: 10630 17MM 3T - C53S17T CODE: 10120 17MM 3T - C53S17S CODE: 10634			15MM 3T - C53P15G CODE: 10633 19MM 3T - C53P19S CODE: 10640 17MM 3T - C53P17G CODE: 10637 13MM 3T - C53P13T CODE: 10115 19MM 3T - C53P19G CODE: 10641 15MM 3T - C53P15T CODE: 10116 15MM 3T - C53P15S CODE: 10632 17MM 3T - C53P17T CODE: 10117 17MM 3T - C53P17S CODE: 10636			

				
T= TRANSPARENTE	S= SILVER	G= GOLD	L: 12mm	L: 13mm
PARAFUSO			ENCAIXE	
12MM 3T - C54S12G CODE: 10627 12MM 3T - C54S12S CODE: 10626 13MM 3T - C54S13T CODE: 10122			12MM 3T - C54P12G CODE: 10629 12MM 3T - C54P12S CODE: 10628 13MM 3T - C54P13T CODE: 10121	

			
	L: 13mm	L: 15mm	L: 17mm
PARAFUSO		ENCAIXE	
13MM 3T - C55S13 CODE: 10128 15MM 3T - C55S15 CODE: 10129		13MM 3T - C55P13 CODE: 10126 15MM 3T - C55P15 CODE: 10127	

			
T= TRANSPARENTE	S= SILVER	G= GOLD	Φ 9mm
PARAFUSO			ENCAIXE
09MM 3T - C56S9G CODE: 10623 09MM 3T - C56S9S CODE: 10622 09MM 3T - C56S9T CODE: 10124			09MM 3T - C56P9G CODE: 10625 09MM 3T - C56P9S CODE: 10624 09MM 3T - C56P9T CODE: 10123

## PARAFUSOS



TEMPORAL



3T - 23-201435 CODE: 10064

2.00 1.40 3.50



HASTE



3T - 23-201440 CODE: 10070

2.00 1.40 4.00



3T - 13-201430 CODE: 10068

2.00 1.40 3.00

## KIT PLAQUETA



### NRK - 01 10 MODELOS - 100 PARES

Modelos:

CRS13|CRP13|CRS15|CLS13|CLP13 CGS15|CGP15|COS15|CO09|COS9

CODE: 10132



## PARAFUSOS



PLAQUETA




3T - 210-181038 CODE: 10074

1.80

1.00

3.80



MOLA



3T - 13-201456B CODE: 10075

2.00

1.40

5.60

2.80



3T - 13-201470B CODE: 10078

2.00

1.40

7.00

4.20

## KITS PARAFUSOS



**SRK - 01**

**10 MODELOS - 1.000 PEÇAS**

Modelos:

1030|1040|1045 2030|20402045|3180|3280|4040|5000

CODE: 10080



**SRK - 02**

**4 MODELOS MOLA - 1.000 PEÇAS**

Modelos:

5000A|5000B|5000C|5000D

CODE: 10081

**ALICATES - 100% AÇO INOXIDÁVEL.**

Prozuido com material altamente resistente, aumentando a confiabilidade e durabilidade. Qualidade especial em relação à sua função, modelos são facilmente reconhecíveis pela sua arte manual e design diferenciado.

PT-24 - ALICATE AJUSTE BICO FINO CURTO



CODE: 10497

PT-27 - ALICATE AJUSTE BICO FINO LONGO



CODE: 10498

PT-18 - ALICATE INCLINAÇÃO NYLON SIMPLES



CODE: 10495

PT-41 - ALICATE CORTE RETO CORTA AÇO  
TITANIUM



CODE: 10503

R-1550 - ALICATE TRIDENT AJUSTE  
TRIANGULAR



CODE: 10510

R-1200 - ALICATE PRESSÃO FIXA PINO  
SILHOUETTE



CODE: 10506

R-1250 - ALICATE PRESSÃO REMOVE PINO  
SILHOUETTE



CODE: 10507

R-1350 - ALICATE EXTRA / CORTE PINO  
SILHOUETTE



CODE: 10509

R-1400 ALICATE AJUSTE SILHOUETTE



CODE: 10508

PT-12 - ALICATE ALINHA EIXO



CODE: 10493

PT-30 - ALICATE AJUSTE PLAQUETA



CODE: 10499

PT-47 - ALICATE CORTE LATERAL CORTA AÇO TITANIO



CODE: 10504

PT-35 - ALICATE AJUSTE PLAQUETA NYLON SIMPLES



CODE: 10502

PT-400 ALICATE AJUSTE INCLINADO ANGULO TEMPORAL



CODE: 10505

PT-21 - ALICATE INCLINAÇÃO NYLON DUPLO



CODE: 10496

P-1450 - PINÇA REMOVE PLAQUETA



CODE: 10523

P-1460 - PINÇA PONTA CURVADA



CODE: 10524

P-1480 - PINÇA PARAFUSO



CODE: 10525

P-1500 - PINÇA SOLDADA



CODE: 10526

3T AC931 CORTE PINO SILHOUETTE



CODE: 10584

3T AC901 AJUSTE MULTI-USO



CODE: 10559

3T AC930 PRESSÃO REMOVE PINO SILHOUETTE



CODE: 10583

3T AC47 CORTE FRONTAL CORTE RETO



CODE: 10569

3T AC929 PRESSÃO CRAVAR PINO SILHOUETTE



CODE: 10582

3T AC49 CORTE LATERAL



CODE: 10570

3T AC21 AJUSTE INCLINAÇÃO



CODE: 10564

3T AC59 AJUSTE TRIDENT



CODE: 10566

3T AC28 CURVA ARMAÇÃO



CODE: 10564

3T AC36 AJUSTE CRAVA PARAFUSO



CODE: 10567

3T AC37 TRITURAR MINERAL



CODE: 10790

3T AC38 DE-BLOCKING FRONTAL



CODE: 10791

3T AC39 DE-BLOCKING DIAGONAL



CODE: 10568

3T AC40 ACERTA EIXO



CODE: 10792

3T AC55 REMOVE PLAQUETAS



CODE: 10563

3T AC14 BICO FINO SEMI-CIRCULAR



CODE: 10560





3T AC15 AJUSTE BICO CURVO  
SEMI - CIRCULAR



CODE: 10561

3T AC18 AJUSTE PLAQUETA



CODE: 10562

3T AB50 CORTE PARAFUSO



CODE: 10305

3T AB26 ALICATE CURVAR PONTE



CODE: 10993

3T A48A PINÇA



CODE: 10048

3T - A20D CHAVE DE APOIO PORCA PARAFUSO



CODE: 10344

CHAVE FENDA + JOGO DE ANÉIS BALGRIFF



CODE: 10028

3T-A20C AGARRADOR E EJEOTOR DE PARAFUSO



CODE: 10705



## SUPORTE MANDRIL

CODE: 10172

## MACHO

ROSCA 1.2 CODE: 10620

ROSCA 1.4 CODE: 10171

ROSCA 1.6 CODE: 10621



## 3T 002A ALUMINIUM

CODE: 10353



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

-  PONTA PHILIPS 1.5 CODE: 10709
-  PONTA FENDA 1.6 CODE: 10707
-  PONTA FENDA 1.8 CODE: 10708
-  PONTA PHILIPS 1.8 CODE: 10710
-  PONTA PORCA 2.02 CODE: 10711
-  PONTA PORCA 2.32 CODE: 10712
-  PONTA PORCA 2.52 CODE: 10714
-  PONTA PORCA 2.57 CODE: 10713
-  PONTA PORCA 2.82 CODE: 10715



## 3T 002 COPPER

CODE: 10352



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

-  PONTA PHILIPS 1.5 CODE: 10709.
-  PONTA FENDA 1.6 CODE: 10707.
-  PONTA FENDA 1.8 CODE: 10708.
-  PONTA PHILIPS 1.8 CODE: 10710.
-  PONTA PORCA 2.02 CODE: 10711.
-  PONTA PORCA 2.32 CODE: 10712.
-  PONTA PORCA 2.52 CODE: 10714.
-  PONTA PORCA 2.57 CODE: 10713.
-  PONTA PORCA 2.82 CODE: 10715.



## 3T A04 ABS

CODE: 10587



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

-  PONTA PHILIPS 1.5 CODE: 10709.
-  PONTA FENDA 1.6 CODE: 10707.
-  PONTA FENDA 1.8 CODE: 10708.
-  PONTA PHILIPS 1.8 CODE: 10710.
-  PONTA PORCA 2.02 CODE: 10711.
-  PONTA PORCA 2.32 CODE: 10712.
-  PONTA PORCA 2.52 CODE: 10714.
-  PONTA PORCA 2.57 CODE: 10713.
-  PONTA PORCA 2.82 CODE: 10715.

## CONJUNTO DE LIMA 10 PEÇAS

CODE: 10656



## 3T-A08 CHAVE 6 FUNÇÕES CHAVEIRO



Ø 1.6 - 2.0  
Ø 1.5 - 1.8  
Ø M2.32 - M2.57

Material: Alumínio Alloy



CODE: 10377

**3T-A19A CHAVE BLACK BOX 4P**



CODE: 10032



**3T-A49A SUPORTE CHAVE MULTI-FUNÇÃO**



⌀ 1.6 - 1.8  
⌀ 1.5 - 1.8  
⌀ M2.32 - M2.57  
⌀ M2.82

CODE: 10704

**3T-A19C  
CHAVE CONJUNTO 9 PONTAS**



CODE: 10706

**ACESSÓRIOS OPCIONAIS**



PONTA PHILIPS 1.5  
CODE: 10709.



PONTA PHILIPS 1.8  
CODE: 10710.



PONTA PORCA 2.52  
CODE: 10714.



PONTA FENDA 1.6  
CODE: 10707.



PONTA PORCA 2.02  
CODE: 10711.



PONTA PORCA 2.57  
CODE: 10713.



PONTA FENDA 1.8  
CODE: 10708.



PONTA PORCA 2.32  
CODE: 10712.



PONTA PORCA 2.82  
CODE: 10715.



CODE: 10346

## W2046 CHAVE PREMIUM WESTERN 8P CONJUNTO 8 PONTAS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

PONTA FENDA 1.6MMX2.2MM CODE: 10327.

PONTA FENDA 1.0MMX1.0MM CODE: 10328.

PONTA PHILLIPS 2.2MMX2.5MM CODE: 10665.

EXTRACTOR PARAFUSO 1.1MMX1.5MM CODE: 10329.

PONTA PORCA SEXTAVADA 2.3MM CODE: 10330.

PONTA PHILLIPS/FENDA 2.2MMX2.5MM CODE: 10331.

PONTA PORCA 2.3MM CODE: 10332.

PONTA PORCA 2.8MM CODE: 10333.

## W5075 CHAVE ABS APOIO PORCA PARAFUSO



CODE: 10696

## W2087 LIMA ACABAMENTO PARAFUSO



CODE: 10697

## W2088 LIMA QUEBRA CANTO TRIVEX/POLI



CODE: 10698

## W2086 LIMA REBARBA FUROS



CODE: 10699

### 3T B01A CONJUNTO DE ALICATE SILHOUETTE



CODE: 10422


Corte 931




Remove 924



Descascar 931



Brocando



F: coloque a proteção contra deslize.



G: coloque a folha de proteção.



J: Aperte os dois parafusos.

Óculos Montado.



Fixar





3T B07S-A KIT FERRAMENTAS 14 PCS



CODE: 10828

3T B07 - EMPTY TOOL STAND / SUPORTE FERRAMENTAS



CODE: 11000



### FACETADORA HE-600

Facetadora com características novas e Design diferenciado de fácil operação. Seu tamanho é compacto, porém com forte potência. Mais conveniência, rapidez e segurança. Maior eficiência para o seu laboratório ou óptica.

#### CARACTERÍSTICAS:

Rebolo Diamantado: 100/35WV/35w/35v.  
Peso líquido: 6.2kg.  
Voltagem: 100-120V/60Hz AC.  
ou 200-240V/50Hz AC-120W.



CODE: 10907 - 110V  
CODE: 10909 - 220V

#### REPOSIÇÃO:

REBOLO DIAMANTADO 10/35/16 CODE: 10879

### FACETADORA HE-150

Escolha perfeita. Rebolo Diamantado para efetuar o desbaste, acabamento e faceta. Possui uma alavanca hábil de apoio para facilitar o trabalho.

#### CARACTERÍSTICAS:

Rebolsos diamantados de diâmetro 150mm.  
Dimensões: 43 x 31 x 31cm.  
Peso Líquido: 9 kg.  
Consumo: 120 W.  
Voltagem: 100-120v / 60HzAC ou 200-240v 50HzAC.



CODE: 10905 - 110V  
CODE: 10906 - 220V

#### REPOSIÇÃO:

REBOLO DIAMANTADO 150/30/18 CODE: 10878

### FACETADORA HE-316

Facetadora Diamantada Manual, possui 3 modelos diferentes de rebolo:

- 180 Para um trabalho de desbaste suave.
- 280 Ideal para acabamento.
- 400 Ideal para perfeito acabamento com faceta.

Novo sistema de água foi incorporado, permitindo sua regulagem. Modelo ergômetro, permite o posicionamento de lentes sobre a própria Facetadora. Excelente para acabamentos. Possui iluminação para aprimorar o trabalho. Eficiência e exatidão.

#### CARACTERÍSTICAS:

Peso: 7.8 kg.  
Dimensões: 39 x 24 x 29cm.  
Voltagem: AC 100-200V/60Hz AC 200-240V/50Hz.



CODE: 10143 - 110V  
CODE: 10144 - 220V

#### REPOSIÇÃO:

REBOLO DIAMANTADO GRANA 180/280/400 CODE: 10745

### FACETADORA NH-35

Rebolo possui 2 pistas com granulações diferentes para um trabalho mais elaborado.



CODE: 10145 - 110V  
CODE: 10146 - 220V

#### REPOSIÇÃO:

REBOLO DIAMANTADO GRANA 180/280 CODE: 10744

## NH100 - QUEBRA CANTO DIAMANTADA

Rebolo frontal, facilita o trabalho para o operador.



CODE: 10436 - 110V  
CODE: 10437 - 220V

REPOSIÇÃO:  
REBOLO DIAMANTADO GRANA 180/280 CODE: 10746

## NH-3 FURADEIRA BASIC

Para a perfuração de lentes CR 39, Policarbonato e Trivex. Efetua furos através de ferramenta cônica.

A lente fica fixa prevenindo movimentos durante o seu trabalho.



CODE: 10610 - 110V  
CODE: 10611 - 220V

REPOSIÇÃO:  
BROCA SUPERIOR CODE: 10483  
BROCA CÔNICA INFERIOR CODE: 10170

## NH-900 POLIDORA BORDA AUTOMÁTICA

Equipamento moderno de fácil manuseio com baixo nível de ruído. Ideal para qualquer tipo de lente sem causar dano em tratamentos.

### Características:

Voltagem: AC 110v / AC 220v  
Potência: 120w (110v) / 250w (220v)  
Tamanho: 21,4cm x 27cm x 24cm  
Peso: 6,7 Kg

CODE: 10738 - 110V  
CODE: 10739 - 220V



REPOSIÇÃO:  
NH-90040A - REBOLO DE POLIR DURO CODE: 10740  
NH-90040C - REBOLO DE POLIR MACIO CODE: 10741  
NH-90033 - CORRÊIA CODE: 10742  
NH-90041 - PASTA DE POLIR BORDA CODE: 10743

## FURADEIRA COM FRESA AUTOMÁTICA TC-7

Máquina furadeira e fresas para lentes oftálmicas. Equipamento rápido e prático.



CODE: 10151 - 110V  
CODE: 10152 - 220V

REPOSIÇÃO:  
BROCA SUPERIOR CODE: 10483  
BROCA CÔNICA INFERIOR CODE: 10170



CODE: 10154- 110V  
CODE: 10155- 220V

### NH-800 ATG RAYNIL

Equipamento automático para acoplamento fio de nylon.

Acabamento perfeito em máquina automática de alta precisão, ideal para ópticas e laboratórios.



CAPA DO DISCO  
NH-800ATG-33  
Code: 10458



BORRACHA ROUND  
ANTIDESLIZANTE  
NH-800ATG-62A  
Code: 10455



EIXO - SHART  
NH-800ATG-19  
Code: 10457



CENTRADOR  
CONECTOR MOLA  
NH-800ATG-42/43  
Code: 10460



CHUCK ROUND  
AGARRADOR  
NH-800ATG-62  
Code: 10453



GUIA LENTE  
DIREITO/ESQUERDO  
NH-800ATG-37/38  
Code: 10734



PINO CENTRALIZADOR  
CORRENTE  
NH-800ATG-44/45  
Code: 10459



CHUCK SQUARE  
AGARRADOR  
NH-800ATG-63  
Code: 10454



SUPORTE ESPUMA  
NH-800ATG-34  
Code: 10735



DISCO DE CORTE  
0.55/0.65  
NH-800ATG-48  
Code: 10357



BORRACHA SQUARE  
DESILIZANTE  
NH-800ATG-63A  
Code: 10456



CORREIA LISA DISCO  
NH-800ATG-79  
Code: 10358



DISCO DE CORTE  
0.65/0.75  
NH-800ATG-48  
Code: 10789



CORREIA DENTADA  
LENTE  
NH-800ATG-79  
Code: 10359



CARVAO MOTOR  
NH-800ATG-58A  
Code: 10579

## KIT PERFURADOR DE LENTES

Maleta portátil com aparelho e acessórios para perfuração e produção de ranhuras em lentes oftálmicas.

CODE: 10289



Dimensões estojo:

350x190x60mm

820g



### REPOSIÇÃO:

3T-019B GABARITO GUIA DE PERFURAÇÃO CODE: 10290

3T-019C GABARITO GUIA DE RANHURA CODE: 10291

3T-019F CHAVE DE FIXAÇÃO DE BROCAS CODE: 10292

3T-019H VARA CENTRALIZAÇÃO DE FURO CODE: 10296

3T-019J BROCA PARA FURADEIRA D-1.55MM CODE: 10297

3T-019L BROCA PARA FURADEIRA D-1.0MM CODE: 10298



Hand Driller  
NO. 3T-019A

CODE: 10289



Drilling Bits  
1.5Dia. x 30L  
NO. 3T-019J

CODE: 10297



Miller  
1.00Dia.  
NO. 3T-019L

CODE: 10298



Drilling Clamp  
NO. 019B145

CODE: 10290



Drilling Clamp  
NO. 019C

CODE: 10291



Protection Plate (PVC) 20pcs  
NO. 3T-019F

CODE: 10292

## 3T 003 FERRAMENTA MONTAGEM MOLA CHARNEIRA



CODE: 10802

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

BLOCK PIN 1.0 | 0.5MM CODE: 10980  
BLOCK PIN 1.0 | 0.7MM CODE: 10981  
LONG BLADE PHILIPS 1.8MM CODE: 10982  
LONG BLADE FENDA 1.8MM CODE: 1983  
TUBE CODE: 10984



### MANUTENÇÃO

Para trocar os pinos, use a chave allen abrindo na parte inferior



### Bloqueando o parafuso

0.8X0.5mm

1.0X0.7mm

### Grampo



Lâmina Grande



Cabo de chave





Abra a charneira para bloquear, para maioria das charneiras este pino fará o bloqueio.



Realinhe o cilindro e coloque a charneira no pino, conseqüentemente, coloque o parafuso no tubo.



Aperte o parafuso



Concluído




## 3T 004 FERRAMENTA EXTRATOR PARAFUSO



CODE: 10803

Intercambiável

Retire os parafusos com a cabeça quebrada,  
Consertando os pinos quebrados.



### PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

1050 - BROCA TUNGSTEN 1.0MM CODE: 11055  
1250 - BROCA TUNGSTEN 1.2MM CODE: 11056  
MACHO ROSCA M1.2 CODE: 10620  
MACHO ROSCA M1.4 CODE: 10171  
MACHO ROSCA M1.6 CODE: 10621  
FIXADOR PARAFUSO 1.0MM CODE: 11053  
FIXADOR PARAFUSO 1.2MM CODE: 11054  
EXTRATOR PARAFUSO 0.9MM CODE: 11051  
EXTRATOR PARAFUSO 1.1MM CODE: 11052



Removendo o pino



Consertando o pino



Chave allen



Brocas Tungsten



Agarrador



Pontas

Retire o parafuso quebrado com a cabeça



Depois de retirar o parafuso, posicione corretamente a cabeça do parafuso.




### 3T-A70 RHINESTONE KIT FOR DECORATION LENS

Kit para decoração de lentes

Apenas 4 passos,  
para decorar  
o óculos com  
pedras de Strass

CODE: 10985

#### Itens incluídos:

 conjunto de topo



 Gel (G-S)



 Variedade de strass

6 cores x 3 tamanhos x 1 Pacote c/100 peças



**1** Marque o tamanho e a localização



**2** Faça o buraco, dicas: para facilitar o trabalho, coloque no controlador de profundidade



**3** Injete o gel



**4** Mergulhe a pedra e deixar o gel secar






◆ LIGHT SIAM

2.0 NO. A70-LS20  
2.3 NO. A70-LS23  
2.6 NO. A70-LS26



◆ SIAM

2.0 NO. A70-S20  
2.3 NO. A70-S23  
2.6 NO. A70-S26



◆ SAPPHIRE

2.0 NO. A70-SA20  
2.3 NO. A70-SA23  
2.6 NO. A70-SA26



◆ AMETHYST

2.0 NO. A70-AM20  
2.3 NO. A70-AM23  
2.6 NO. A70-AM26



◆ CRYSTAL

2.0 NO. A70-CR20  
2.3 NO. A70-CR23  
2.6 NO. A70-CR26



◆ TOPAZ

2.0 NO. A70-TO20  
2.3 NO. A70-TO23  
2.6 NO. A70-TO26



## GRADIENTE TURBO TINTER 4

O mais perfeito equipamento de Coloração Digital para tingimento de lente oftálmicas. Ela apresenta um micro processador de monitoramento de temperatura e sua coloração fica sempre em movimento.

O método de aquecimento por cerâmica impede a cristalização da coloração. Esse sistema dispensa o uso de glicerina. É fabricado em 100% aço inoxidável, construído a partir de componentes certificados e atende, ou até mesmo, excede os padrões europeus, CE.

Possui quatro cubas de 1litro. Com o Gradiente o operador pode criar degradês sólidos e outros efeitos especiais nas lentes. Utiliza um processador eletrônico para fazer as colorações mais facilmente e dispõe de 7 modelos de degradê.



MÁQUINA CODE: 10552  
GRADIENTE CODE: 10553  
LENS HOLDER CODE: 10673

## BPI LAB COLOR I

Combina seis controladores gradientes independentes com 5 movimentos em uma unidade.

É facilmente posicionado atrás do Color Lab I.

100% Aço Inox.

Excelente isolamento, proporcionando um perfeito aquecimento.

Faz degradê de uma forma rápida e com qualidade.



MÁQUINA CODE: 10439  
GRADIENTE CODE: 10443  
TANK & LID CODE: 10461

## BPI COLOR SUPER I

Combina sete Gradientes controlados automaticamente em uma unidade.

É facilmente posicionado atrás do Super Color I.

100% Aço Inox.

Excelente isolamento, proporcionando um perfeito aquecimento.

Faz degradê de uma forma rápida e com qualidade.



MÁQUINA CODE: 10438  
GRADIENTE CODE: 10442  
QUART TANK & LID CODE: 10451



## BPI 4L SOLAR COLOR

Combina quatro controladores gradientes, com 5 movimentos, em uma única unidade.

100% Aço Inox.

Excelente isolamento, proporciona um perfeito aquecimento.

Faz degradê de uma forma rápida e com qualidade.

MÁQUINA CODE: 10440  
GRADIENTE CODE: 10443  
QUART TANK & LID CODE: 10451



## ANALYZER COMPARATOR

Esse filtro fornece a luz ideal para analisar e comparar suas cores com qualidade e confiança.

220V CODE: 10280



## COLORAÇÃO 6 CUBAS - BPI



MÁQUINA CODE: 10275  
QUART TANK & LID CODE: 10451

## COLORAÇÃO 9 CUBAS - BPI



MÁQUINA CODE: 10273  
QUART TANK & LID CODE: 10451

### MÁQUINAS DE COLORAÇÃO BPI

Equipamento de coloração produzido em 100% aço inoxidável.  
Corpo totalmente isolado, não permitindo que o calor se dissipe.  
Fácil e prático de usar, ideal para sua ótica ou laboratório.  
Controle da temperatura por termostato.

### PHANTOM VORTEX

Coloração rápida com cores mais consistentes, o agitador da coloração possui variação de velocidade deixando sua coloração em movimento.

Controle de temperatura digital e individual nas 4 cubas, mostra a temperatura atual e desejada.

Revestido de aço inoxidável, evita o superaquecimento mesmo com a tampa, não transborda. Mais prático, pois não precisa retirar as tampas das cubas para tingir lentes.



MÁQUINA CODE: 10474  
PLASTIC HOLDER CODE: 10475  
OPHTHALMIC HOLDER CODE: 10476

### MÁQUINAS DE COLORAÇÃO PHANTOM

Equipamento de coloração com rápido aquecimento.

Previne o derramamento durante a operação.

Possui cubas digitais com controle de temperatura uniforme de 15°C a 121°C.

Revestimento especial evita o aquecimento da máquina.

Vida útil mais longa, pois contém partes e peças de aço inoxidável.

Desenvolvido para laboratórios com grande demanda.



### PHANTOM 6V

MÁQUINA CODE: 10472  
PLASTIC HOLDER CODE: 10475  
OPHTHALMIC HOLDER CODE: 10476



### PHANTOM 9V

MÁQUINA CODE: 10473  
PLASTIC HOLDER CODE: 10475  
OPHTHALMIC HOLDER CODE: 10476

## TRATAMENTO DRY DYE

POTE COM 1 CÁPSULA. Desenvolvido para proteger qualquer tipo de lentes oftálmicas.

Centenas de pares de lentes podem ser tratadas com proteção UV.

### MODO DE USAR

Procedimento normal de uma coloração.  
Coloque a cápsula dentro da cuba com água.

Mexa até atingir a temperatura entre 92°C e 94°C.  
Após atingir a temperatura ideal,  
deixe agir de 8 a 10 minutos.  
Retire a lente da cuba e enxágue normalmente.



CODE: 10135

## UV 400 PLUS

Elaborado especialmente para fornecer proteção UV em lentes que vão receber tratamento AR Coating (verniz/anti-risco). O UV 400 Plus também funciona em todos os tipos de lentes, ou seja, lentes oftálmicas sem tratamentos (uncoated) e lentes que já receberam.

### MODO DE USAR

Utilize uma cuba limpa. Aqueça, aproximadamente, 1/3 (um terço) da cuba com água a uma temperatura de 60°.

Agite bem e acrescente todo o conteúdo na cuba, coloque um pouco d'água dentro do frasco para retirar todo o excedente. Preencha a cuba com água suficiente até completar aproximadamente 1 litro (946ml).

Agite bem e aqueça a uma temperatura entre 92°C e 94°C. Usando o Lens Holders, mergulhe as lentes no Lens Prep II por alguns segundos. Mergulhe as lentes vagarosamente dentro da solução. O tempo da coloração pode variar de acordo com a dureza das lentes, temperatura da coloração etc. Recomendamos de 1 a 3 minutos para atingir uma proteção UV de 98% a 380nm. O tempo de imersão depende também do material das lentes.



**Aviso:** Não usar em equipamentos elétricos, chamas/fogo ou fonte de calor direta.

Usar em máquinas de colorações comuns.

CODE: 10551

300ml

## UV CAPLET

Com uma Pílula UV Caplet pode-se fazer cubas de 946ml de proteção UV e, aproximadamente, 100 pares de lentes oftálmicas.

As pílulas são mais leves e mais fáceis de transportar, dessa forma, reduz o custo de transporte. Vida útil da pílula de até 5 anos.

### MODO DE USAR

Procedimento normal de uma coloração.

Primeiro, amasse a pílula mesmo dentro da embalagem e coloque-a na cuba. Mexa até atingir a temperatura entre 92°C e 94°C.

Após atingir a temperatura ideal, deixe agir de 8 a 10 minutos. Retire a lente da cuba e enxágue normalmente.



CODE: 10558

### CORANTE PÍLULA

#### CORANTE DE ALTA DEFINIÇÃO

Cada pílula pode colorir mais de 100 lentes oftálmicas e tem uma vida útil de 5 anos.

Com uma Pílula UV Caplet pode-se fazer cubas de 946ml de proteção UV e, aproximadamente, 100 pares de lentes oftálmicas.

As pílulas são mais leves e mais fáceis de transportar, dessa forma, reduz o custo de transporte.

#### MODO DE USAR

Coloque uma pílula dentro da cuba com água e aqueça até atingir a temperatura ideal, aproximadamente, 92°C a 94°C.



CODE: 10411

CONTÉM 2 PÍLULAS EM CADA ENVELOPE

### CORANTE MOLECULAR CATALÍTICO

Os Corantes BPI são únicos no mercado.

Possui em sua estrutura componentes que deixam a coloração estável e reduz o tempo de tingimento das lentes oftálmicas.

As moléculas se unem nas lentes tornando parte de uma única estrutura.

Com esta coloração as lentes tem mais resistência a arranhões, os resultados serão incríveis.

Para os clientes que desejam óculos escuros com grau ou simplesmente uma lente para suavizar a claridade e proteger seus olhos, temos uma infinidade de cores para atender a todos os gostos.

Os Corantes da BPI são o que há de mais moderno atualmente em coloração para lentes oftálmicas. As cores são mais vivas, consistentes e duram mais tempo com um rendimento incomparável.

#### MODO DE USAR


Cada Frasco de Corante faz 1 litro de coloração (946 ml). Encha a cuba pela metade de água, aguarde o aquecimento até 50°, nunca acima de 60°, pois isso pode impedir a mistura total da tinta. Adicione todo o conteúdo do corante dentro da cuba, para retirar o excedente coloque um pouco de água dentro do frasco, agite bem e coloque o restante dentro da cuba, acrescente água até o nível apropriado de sua cuba e deixe aquecer entre 93° a 96°.



CODE: 10412  
88ml

## BPI®


REFERÊNCIA MUNDIAL EM QUALIDADE DE TINTAS



**BPI® Black**  
The darkest of sunglass shades. Virtually no red.




**BPI® Sun Gray**  
A neutral gray for sunglass shades.




**BPI® Gray**  
A neutral light to medium gray.



**BPI® Absolute Black™**  
Darkest black no red tones




**BPI® Brown**  
A true light to medium range brown.



**BPI® Sun Brown**  
A rich brown for darker sunglass lenses




**Silur Autumn Brown**  
The darkest of browns with no red.




**BPI® Red**  
A true red



**BPI® Orange**  
A true, clear orange




**BPI® Yellow**  
A strong, true yellow for all purposes




**BPI® Green**  
A bright, kelly green



**BPI® G-15**  
Rayban™ type dark green




**BPI® Violet**  
A balanced blend of blue and red




**BPI® Blue**  
A true, clear blue



**BPI® Pink**  
A vivid pink for all range tinting



**AO Rosestone**  
Pink with brown overtones for medium shades




**AO Cruz Lite**  
The lightest, most subtle of pinks



**BPI® Gray-XP™**  
For lenses that will receive an AR coating.



**BPI® Aviator Brown-15™**  
A perfect dark brown with no color aberration




**Super Shield D. Brown™**  
Designed for Super Shield™ coated lenses



**BPI® Swiss Chocolate**  
A rich chocolate brown.  
BPI# 34300 ... 3 oz/88ml  
BPI# 36000 ... Quart/946ml



**BPI® Jet Black™**  
For all shades from light to sunglasses densities  
BPI# 46304 ... 3 oz/88ml




**B&L Blue**  
A light royal blue  
BPI# 45200 ... 3 oz/88ml



**BPI® Lavender**  
A medium violet with a slight blue tone.  
BPI# 45700 ... 3 oz/88ml



**AO Sun Vogue Plum**  
Dark reddish blue.  
BPI# 22000 ... 3 oz/88ml




**BPI® Silver Crimson**  
A shocking pink with a red cast.  
BPI# 21700 ... 3 oz/88ml



**AO Cole-Lite**  
A medium green with a hint of aqua  
BPI# 20000 ... 3 oz/88ml



**BPI® Brown-XP™**  
Dark brown without a red overtone.  
BPI# 37302 ... 3 oz/88ml



**BPI® Silver Lemon**  
A bright yellow  
BPI# 22100 ... 3 oz/88ml



**BPI® Electric Blue**  
Bright vibrant blue



**BPI® Absolute Brown™**  
Darkest black no red tones

THERAPEUTIC TREATMENTS AND FILTERS



## CORANTES DRY DYE



SW BLACK  
CAP - 050



VRL BLACK  
CAP - 101



BLACK  
CAP - 001



GRAY  
CAP - 002



BLUE  
CAP - 011



LAVENDER  
CAP - 021



SG GREEN  
CAP - 017



GREEN  
CAP - 007



YELLOW  
CAP - 010



PINK  
CAP - 013



ROSE  
CAP - 012



RED  
CAP - 014



AX ROSETONE  
CAP - 045



S BROWN  
CAP - 006



SAHARA  
CAP - 015



BROWN  
CAP - 004



ORANGE  
CAP - 025



CODE: 10058

POTE COM 1 CÁPSULA.



## CORANTES PERMADYE



YELLOW



BLUE



BROWN



S BROWN



SAHARA



ULTRA BLACK



BLACK



SW BLACK



TRU-TONE



PINK



ORCHID



S GREEN



SG GREEN



MOSS



ROYAL BLUE



SLATE



CODE: 10452

118 ml



**CORANTES PREMIUM**



AMARELO



AZUL



VERMELHO



VERDE



ROSA



G-15



BLACK



CINZA



MARROM



**CORANTE PREMIUM**  
48g  
CODE: 10176



**CORANTE PREMIUM**  
120g  
CODE: 10175



**DISPERSANTE PREMIUM**  
30g  
CODE: 10349

## COLORAÇÃO EM LENTES ORGÂNICAS

### Problemas, Causas e Soluções !

**Problema** - Ao colorir uma lente surgem várias situações, tais como: Surpresas na coloração - Exemplo: Coloração cinza black (temperatura alta ou baixa); O seu resultado será de tonalidade vermelha para temperatura baixa, abaixo dos 90°C e tom azul para alta. acima dos 95°C.

**Coloração marrom Escuro** - Seu resultado será de tonalidade roxa para temperatura baixa e cinza para temperatura alta. Manter os 93°C se faz necessário para o sucesso da coloração das lentes e também para que não se altere a velocidade molecular da absorção das cores primárias. Como acabamos de ver, mudanças na temperatura, podem alterar a coloração final e causar ainda outros transtornos. O uso da "Tabela de Correção de Cores", às vezes se faz necessário, mas, alguns incorrigíveis.

**Causa** - A Química dos corantes. A combinação desses produtos químicos, chamados de tricomia, mistura de maneira uniforme percentuais das três cores primárias (vermelha, azul, amarela), determinando quais comprimentos de onda de luz serão transmitidas através da lente. O corante é usado em forma líquida para que possa ser aquecido a 93°C e, além de colorir, sua outra finalidade básica é abrir os poros da mesma. São inúmeras as variáveis que influenciam no resultado final, como:

**Temperatura** - É extremamente importante o monitoramento da temperatura a 93°C. Utilize os Termômetro BPI, diretamente no corante.

#### Materiais das Lentes

**CR-39** - Devido à sua composição (Monômero), os corantes podem penetrar com mais facilidade em quaisquer tons de cores.

**Alto Índice** - (Totalmente diferente do CR-39) - Composição: Poliuretano. São envernizadas e podem também receber o tratamento de coloração. Cuidado: A cor da lente pode ser afetada devido a velocidade da absorção.

**Polycarbonato** - Praticamente inquebrável. Não PODE SER Colorida, somente após a aplicação de Coating (verniz) Tintável, uma película muito fina que somente poderia receber cores claras (utilize as químicas BPI para melhores resultados).

**Contaminação** - Cuidado com a manipulação ao colorir as lentes, as pinças devem ser bem limpas após cada coloração. Faça a assepsia com uso de álcool. Também as lentes devem estar higienizadas, pois as marcas das digitais poderão ocasionar manchas nas mesmas. **Importante:** tratar as lentes com UV-400nm antes da coloração.

**Tipo de água** - Jamais utilize água clorada (o cloro influência o corante). Caso seja utilizada a água de torneira deve-se a mesma "descansar".

**Solução** - Qualidade do corante. Estar dentro dos padrões internacionais. Os corantes BPI, Dye e Premium vem pronto para usar na coloração de lentes orgânicas.

**Densidade da cor** - O cardápio de cores é extremamente variado. Sua funcionalidade atende desde os modismos (linha Fashion), até demandas convencionais de conforto e estética, passando por uma completa gama de lentes específicas para o trabalho e a prevenção de acidentes. Nunca peça ao laboratório uma coloração (colorir conforme amostra), enviando uma lente, provavelmente de uso do cliente ou da vitrine. Solicite as colorações padrões do fabricante como: (G-15; Marrom; Cinza; etc...), devido as grandes inconveniências acima citadas.

**A escolha das lentes** - As colorações de lentes por necessidades funcionais são usadas para reduzir enxaquecas, dores de cabeça, fotofobia, etc. Podem ser feitas também apenas para combinar com a armação, realçar a cor dos olhos, cobrir rugas, etc.

### MODO DE USAR

Despeje o conteúdo em uma cuba de inox ou vidro limpa, sem resíduos de corantes anteriores.

Siga corretamente as instruções. Sugestão de equipamentos: Prefira os com microprocessador, pois o mesmo garante uma temperatura constante de 93°C.


Em sua grande maioria, os equipamentos de coloração utilizam o sistema de "banho maria", ou seja, utilizam água ao invés de glicerina. Este sistema, antiquado, faz com que exista um retardamento no tempo de ebulição, influenciando diretamente no resultado da coloração, causando o "Dicroísmo" (fundo vermelho).

**Radiações** - Os efeitos da radiação UV são acumulativos. Quanto mais seus olhos se expõem aos raios UV, maiores serão os riscos com o passar dos anos. É aconselhável, portanto, o uso de óculos escuros de boa qualidade e que ofereçam proteção adequada, de preferência com tratamento UV-400nm. A incidência destes raios ocorre não apenas durante o verão, mas durante todo o ano e todos estão sujeitos aos seus efeitos nocivos. Os riscos aumentam na praia, no mar e na montanha nos horários entre 11h e 15h.

**Área de Trabalho** - Limpa e livre de manchas.

**Iluminação** - Lâmpadas de espectro total próximo ao índice do sol que é de 100w (analyzer Comparador). A luz fluorescente (lâmpada), oculta os tons vermelhos (diferente da luz solar).


CORES ESCURAS:	FICOU	CORRIGIR COM CORANTE:
CINZA	VERDE	ROSA
CINZA	ROXO	AMARELO
CINZA	AZUL	MARROM
CINZA	MARROM	AZUL
MARROM	VERMELHO	CINZA DEPOIS AZUL
MARROM	CINZA OU ROXO	AMARELO
MARROM	VERDE	VERMELHO APÓS AZUL
MARROM	AZUL	ROSA APÓS AMARELO
VERDE	AMARELO	AZUL
VERDE	AZUL	MARROM / AMARELO
VERDE	MARROM	AZUL
VERDE	CINZA	REMOVER A COR
G-15	VERDE	ROSA
G-15	AZULADA	AMARELO
G-15	ACASTANHADO	AZUL




CINZA




G 15




MARROM



CINZA BLACK



INCOLOR



MARROM BLACK

## LENTE PLANA SOLAR CR39 CURVA BASE 6 76MM

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO	COR
10728	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM	CR-39	6.00	76 MM	CINZA
10728	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM	CR-39	6.00	76 MM	G 15
10728	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM	CR-39	6.00	76 MM	MARROM
10728	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM	CR-39	6.00	76 MM	CINZA BLACK
10728	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM	CR-39	6.00	76 MM	MARROM BLACK
10728	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB600 76MM	CR-39	6.00	76 MM	INCOLOR

## LENTE PLANA SOLAR CR39 CURVA BASE 8 76MM

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO	COR
10729	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM	CR-39	8.00	76 MM	CINZA
10729	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM	CR-39	8.00	76 MM	G 15
10729	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM	CR-39	8.00	76 MM	MARROM
10729	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM	CR-39	8.00	76 MM	CINZA BLACK
10729	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM	CR-39	8.00	76 MM	MARROM BLACK
10729	LENTE PLANA SOLAR CR39 CB800 76MM	CR-39	8.00	76 MM	INCOLOR

## LENTE PLANA SOLAR POLY CURVA BASE 6 76MM

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO	COR
10730	LENTE PLANA SOLAR POLY CB600 76MM	POLICARBONATO	6.00	76 MM	CINZA
10730	LENTE PLANA SOLAR POLY CB600 76MM	POLICARBONATO	6.00	76 MM	G 15
10730	LENTE PLANA SOLAR POLY CB600 76MM	POLICARBONATO	6.00	76 MM	MARROM

## LENTE PLANA SOLAR POLY CURVA BASE 8 80MM

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO	COR
10731	LENTE PLANA SOLAR POLY CB800 80MM	POLICARBONATO	8.00	80 MM	CINZA
10731	LENTE PLANA SOLAR POLY CB800 80MM	POLICARBONATO	8.00	80 MM	G 15
10731	LENTE PLANA SOLAR POLY CB800 80MM	POLICARBONATO	8.00	80 MM	MARROM

## DRIVERS DAY TINT

Sua lente oftálmica mais versátil, DRIVERS DAY TINT – protege e melhora a sua visão durante o dia, independentemente das condições meteorológicas.

Ajustando-se automaticamente às mudanças de luz, é a escolha ideal para qualquer condição climática, seja de chuva, neblina ou luz solar brilhante.

O DRIVERS DAY TINT é a coloração favorita entre os motoristas profissionais, militares e pilotos comerciais em todo o mundo. Se optar pelo gradiente, a lente oftálmica deve ser tratada com tratamento UV antes de ser tingida.



A tecnologia em todas as lentes DRIVERS DAY TINT coloca você em uma estrada de alto padrão.

Uma estrada onde seus olhos serão livres de tensão e fadiga. Onde tudo é nítido e claro de se observar. Onde o estilo e a qualidade combinam para oferecer a melhor visão do mundo. Bem-vindo ao DRIVERS DAY TINT.



CODE: 10608  
118ml

## FILTER VISION 450 WINTER SUN

Melhor visibilidade à noite e durante o dia, segurança garantida.

Além da perda dos detalhes das imagens, à noite a percepção de profundidade de campo também é menor. O motorista ou ciclista deve tomar muito cuidado, especialmente com os pedestres.

### MODO DE USAR

Agite bem. Coloque todo o conteúdo do frasco dentro da cuba de 1 litro (946ml) já aquecida. Adicione água dentro de frasco para retirar todo o excedente e acrescente na cuba. Preencha com água até atingir a quantidade adequada.

Mexa a coloração e aqueça a uma temperatura entre 92°C a 94°C. Limpe bem as lentes antes de colocá-las na cuba, deixe agir por 12 a 20 minutos, de acordo com a densidade da cor. Verifique se as lentes estão de acordo com o desejado, repita a operação se necessário.



118ml

CODE: 10283



**BPI**  
**WINTER SUN**  
BPI# 37623

### AVISO:

Evite contato com a pele. Se o produto entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.





Frascos com 118ml




### DIAMOND DYE

Filtro adequado para pacientes com Degeneração Macular, pacientes com Catarata (pós-operatório), Retinite pigmentosa, Afacia (é a falta do cristalino no olho).

### WINTER SUN

Filtro adequado para Dirigir à noite, aumentando o contraste dos objetos e tornado-os mais visíveis. Adequado também para Cegueira noturna e Degeneração Macular.



### EURO BROWN

Filtro adequado para pacientes com Retinite Pigmentosa, Degeneração Macular e pacientes com Catarata (Pré-operatório).



### DIAMOND DYE

Filtro indicado para pacientes com Degeneração Macular, Catarata (pós operatório), PRK e atividades ao ar livre, pois bloqueia tons azuis.




### MONOCHROME

Filtro indicado para pacientes com Acromatopsia, Daltonismo, utiliza-se em Lentes 3-D




### DIAMOND DYE

Filtro indicado para pacientes com Acromatopsia, Retinite Pigmentosa, Albinismo e Catarata (pós-operatório).



### DESIGNED SPECTRUM

Filtro indicado para pacientes com Fadiga Ocular, Enxaqueca e Blefaroespasma (quando o paciente pisca os olhos em excesso).





## BPI EVA TINTS

Agora você tem os Filtros mais confortáveis para usar em todos os ambientes, seja em ambientes interno ou externo. Ele reduz luz forte, tensão, pressão nos olhos e falta de clareza, simplesmente atenuando os raios/luzes que mais prejudicam os olhos.

As 4 tonalidades apresentam cores atraentes, tons com sombras claras que aumentam o conforto e as funcionalidades do indivíduo.

As Lentes oftálmicas devem ser pré-tratadas com tratamento UV antes de serem tingidas.



**MELHORE SUA VISÃO QUANDO ESTIVER EM FRENTE DO COMPUTADOR OU AO LER LIVROS.**

CODE: 10616

CODE: 10617

CODE: 10618

CODE: 10619



Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Ocupacional mostrou que, 90% dos trabalhadores que usam computadores por mais de 3 horas por dia, sofrem de algum tipo de problemas ou desconforto nos olhos. O Dr. Werthei, um cientista e optometrista, estudou por mais de 30 anos, sobre como melhorar a visão e realçar a leitura usando os Filtros.

Os Filtros de lentes EVA é um novo e revolucionário sistema que promove uma sincronização visual entre o ponto de visão e o sistema captação visual. Testes efetuados em laboratórios e escritórios mostraram que os Filtros EVA aumentam a compreensão, melhora a leitura, tensão nos olhos e erros de leitura.

Os diferentes Filtros EVA funcionam da seguinte forma, eles aumentam ou diminuem o sistema visual, permitindo um melhor foco e realçando a informação visual para as áreas de processamento do cérebro. Quando essas informações estão sincronizadas, o resultado é menos tensão nos olhos e as funcionalidades visuais mais intensificadas.

Um dos indicadores que o sistema visual esta funcionando normalmente é o piscar dos olhos.

Isso permite que as enzimas e óleos produzidos pelas glândulas lubrifiquem os olhos e, conseqüentemente, diminuindo a tensão.

Quando um usuário de computador fica muito tempo trabalhando, lendo ou estudando, ele tende a piscar menos, causando uma evaporação ou perda da umidade natural. A esta condição, chamamos de "Olhos Secos", que podem se manifestar de varias formas, como: vermelhidão, sensação de queimação, coceira, visão turva, fadiga etc...

### MODO DE USAR

Coloque o conteúdo de um frasco, 236ml, dentro da cuba e preencha com água.


Aguarde o aquecimento até a temperatura ideal, aproximadamente entre 92°C e 94°C.

O tempo de permanência da lente dentro do Filtro dependerá do tipo de lente que estiver usando, conseqüentemente, as lentes com algum tratamento ou verniz, necessitará de um tempo maior.

Os Filtros EVA possuem cores suaves, por isso, não será possível uma tonalidade mais forte ou escura.




Frascos com 118ml




## TENNIS TINT

Filtro indicado para praticantes de Tênis, a cor azul é absorvida aumentando o contraste e plano de fundo. A bola de tênis se torna visualmente mais nítida.



## GOLFER BLU

As cores mais comuns das bolas de golf são ampliadas, tornando-as mais visíveis a sua localização e acompanhamento. A bola torna-se mais visível contrastando com o verde do campo de golf. Também pode ser usado em dias ensolarados.



## GOLFER ADVANTAGE


As cores mais comuns das bolas de golf são ampliadas, tornando-as mais visíveis a sua localização e acompanhamento. A bola torna-se mais visível contrastando com o verde do campo de golf. Também pode ser usado em dias ensolarados.



## GOLF TINT


Sua frequência de absorção de luz foi especialmente elaborada para aumentar o contraste entre o céu e longas distâncias, tornando fácil a localização da bola de golf.

Perfeito para praticantes deste esporte.




## SKEET TINT

Para o esportista que deseja aumentar suas habilidades quando estiver praticando tiro ao alvo (balística). As imagens em 2º plano ficam mais nítidas e claras, o alvo é melhor localizado em longas distâncias.



## SKI TINT


Filtro Ski, absorve a luz dos objetos, assim como a cor azul e violeta da neve e do céu. Aumenta a percepção dos objetos em segundo plano, melhorando a visão em ambientes nessas condições.



## SPORT TINT

Desenvolvido para aumentar a habilidade dos praticantes de esportes, aumentando o contraste dos objetos ao seu redor. Especialmente para praticantes de barco a vela, remo e semelhante atividades.





**GOLFER BLUE**

A absorção frequente da luz do Golfer Blue™ foi especialmente concebida para aumentar o contraste contra o campo de golf.




**GOLFER ADVANTAGE**

A absorção frequente da luz do Advantage™ Golfer foi especialmente concebida para aumentar o contraste contra o céu.




**GOLF TINT**

Verde marrom. A absorção frequente da luz do BPI™ Tint® Golf foi especialmente concebida para aumentar o contraste contra o céu.



**SPORT TINT**

Um marrom rico para uso geral em esportes. BPI™ Tint® Sport foi projetado para a capacidade de contraste elevado.




**TENNIS TINT**

BPI™ Tint® Tênis absorve azul, com destaque para a bola e aumentando o contraste e visibilidade contra cores de fundo.



**SKEET TINT**

BPI™ Tint® Skeet para o perito que quer aumentar sua habilidade ao fotografar. Laranja-vermelho para o reconhecimento claro, do alvo.




**SKI TINT**

Vermelho-marrom para a percepção de profundidade maior. Absorve a luz UV, bem como violeta e azul da neve e do céu.

## LENTE PLANA PRATICAS DE ESPORTES

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO
10749	LENTE BPI SPORT GOLFER BLUE	CR-39	6.00	71 MM
10750	LENTE BPI SPORT GOLFER ADVANTAGE	CR-39	6.00	71 MM
10751	LENTE BPI SPORT TINT	CR-39	6.00	71 MM
10752	LENTE BPI SPORT GOLF TINT	CR-39	6.00	71 MM
10753	LENTE BPI SPORT TENNIS TINT	CR-39	6.00	71 MM
10754	LENTE BPI SPORT SKEET TINT	CR-39	6.00	71 MM
10755	LENTE BPI SPORT SKI TINT	CR-39	6.00	71 MM

Reduzir a tensão ocular causada por computadores, trabalho de escritório, leitura, lâmpadas fluorescentes.




**EVA TINTS 01**

Amarelo-limão pálido. Colorir 15%.




**EVA TINTS 02**

Cor pêssego pálido. matiz de 15%.



**EVA TINTS 03**

Cor marrom/rosa pálido. Colorir 25%.




**EVA TINTS 04**

Rosa pálido com sugestão de marrom. Colorir 25%.


## LENTE PLANA TRABALHO EM VÍDEO COMPUTADOR

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO
10756	LENTE BPI EVA 01 TINTS	CR-39	6.00	71 MM
10757	LENTE BPI EVA 02 TINTS	CR-39	6.00	71 MM
10758	LENTE BPI EVA 03 TINTS	CR-39	6.00	71 MM
10759	LENTE BPI EVA 04 TINTS	CR-39	6.00	71 MM




**FILTER VISION 450**

Lente adequada para dirigir à noite, aumentando o contraste dos objetos e tornando-os mais visíveis. Adequado também para Cegueira noturna e Degeneração Macular.



**FILTER VISION 480**

Lente adequada para pacientes com Retinite Pigmentosa, Degeneração Macular e pacientes com Catarata (Pré-operatório).



**DRIVER TINT**

Protege e melhora a sua visão durante o dia, independentemente das condições meteorológicas.

## LENTE PLANA DIREÇÃO NOTURNA E DIURNA

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO
10760	LENTE BPI FILTER VISION 450	CR-39	6.00	71 MM
10761	LENTE BPI FILTER VISION 480	CR-39	6.00	71 MM
10809	LENTE BPI DRIVER TINT	CR-39	6.00	71 MM



**DIAMOND 500**

Lente adequada para pacientes com Degeneração Macular, pacientes com Catarata (pós-operatório), Retinite pigmentosa, consultórios Odontológicos, Afacia (é a falta do cristalino no olho).



**DIAMOND 540**

Lente indicada para pacientes com Degeneração Macular, Catarata (pós operatório), cirurgias refrativas e atividades ao ar livre, pois bloqueia tons azuis.



**DIAMOND 550**

Lente indicada para pacientes com Acromatopsia, Retinite Pigmentosa, Albinismo e Catarata (pós-operatório).



**FL-41**

Lente indicada para pacientes com Fadiga Ocular, Enxaqueca e Blefaroespasm (quando o paciente pisca os olhos em excesso).



**MONOCHROME 600**

Lente indicada para pacientes com Acromatopsia, Daltonismo, Lentes 3-D

## LENTE PLANA DIREÇÃO NOTURNA E DIURNA

CODE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CURVA BASE	DIÂMETRO
10762	LENTE BPI FILTER DIAMOND 500	CR-39	6.00	71 MM
10763	LENTE BPI FILTER DIAMOND 540	CR-39	6.00	71 MM
10764	LENTE BPI FILTER DIAMOND 550	CR-39	6.00	71 MM
10766	LENTE BPI FILTER FL-41	CR-39	6.00	71 MM
10765	LENTE BPI FILTER MONOCHROME 600	CR-39	6.00	71 MM



### WATER SOFT

Melhor qualidade da água e excelente tingimento.

Water Soft melhora a qualidade da água para alcançar uma coloração ideal.

O Water Soft modifica a parte química da água, ou seja, age como um agente sequestrante e multivalente de metais de íons.

Mantém a cor padrão por um período maior.

#### MODO DE USAR

Use como uma solução na superfície das lentes, acrescente apenas algumas gotas (5-10) para cada cuba de 946ml.

A coloração não precisa estar necessariamente aquecida. Mantém a cor padrão por um período maior. A quantidade pode variar, de acordo com a qualidade da água que estiver sendo usada.



473ml  
CODE: 10539

**Aviso:** não ingerir, se houver contato com os olhos, lave abundantemente.

### RED OUT

Elimina Tons Avermelhados.

O Red Out ajuda a eliminar um dos problemas mais comuns nas colorações, ou seja, os tons vermelhos nas lentes cinza-escuras ou nas lentes oftálmicas marrom-escuras.

Esta correção pode ser alcançada mergulhando as lentes oftálmicas por alguns segundos dentro da cuba aquecida com Red Out.

#### MODO DE USAR

Agite bem antes de usar. Coloque todo o conteúdo dentro de uma cuba com 946ml (praticamente 1 litro), tire todo o excesso colocando um pouco d'água dentro do frasco. Agite bem e aqueça com temperatura entre 92°C e 94°C. Limpe bem as lentes antes de fazer a correção.

Coloque a lente dentro da solução por apenas alguns segundos, de acordo com a densidade da cor.

Verifique a coloração das lentes e repita a operação, se necessário.



118ml  
CODE: 10536

**Aviso:** Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos, lave imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.



## SPOTLESS

Reduz pontos e manchas em lentes High Index (COATED) e Lentes oftálmicas normais de resina (HARD RESIN).

Pare com as manchas irregulares e pontos brancos. Algumas lentes com tratamentos (hard coated) podem apresentar manchas irregulares, pontos esbranquiçados e variações incomuns devido a cargas iônicas irregulares nas superfícies das lentes.

Essas dificuldades encontradas na superfície das lentes podem ser minimizadas usando uma tampa cheia de Spotless a cada cuba (946ml). Mantém a cor padrão por um período maior.

### MODO DE USAR

Usar uma tampa cheia em cada cuba (946ml).

Sua vida útil termina quando trocar a coloração. Melhor utilizado em lentes mais escuras onde os pontos brancos e manchas são mais fáceis de serem vistos.

Na Turbo Tinter 4, utilizar uma tampa e meia do produto, pois o tanque é ligeiramente maior que as demais.



236ml  
CODE: 10541

## STABILIZER

Estabilizador.

Depois de um certo período, o pH normal da coloração pode mudar. Isso pode ser causado por substâncias corrosivas usadas na lente antes de tingir.

O ácido ataca e prejudica o antirrisco ou antirreflexo. Alguns tratamentos podem ser enfraquecidos ou parcialmente removidos se o pH da coloração mudar.

### MODO DE USAR

Para manter o pH equilibrado sem interferir na coloração, acrescente uma tampa cheia do Estabilizador a cada cuba (946ml) e aguarde até atingir a temperatura ideal, 92°C a 94°C.

Ao trocar a coloração, acrescente também outra porção do Stabilizer.

Este produto é concentrado e seu uso excessivo pode causar mudança de cores.



236ml  
CODE: 10542

**Aviso:** Evite contato com a pele. Se o produto entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.

### LENS PREP II

Condiciona as lentes oftálmicas antes de serem tingidas.

Condiciona as lentes plásticas com um agente ionizador especial que deixa uma carga positiva na superfície das lentes. Isso permite que as lentes absorvam rapidamente e uniformemente a carga negativa dos corantes BPI.

O Lens Prep II dissolve óleo e graxa, pode ser usado frio também, porém seu desempenho é melhor quando aquecido na sua máquina de coloração.

Esta diferença atrai os íons dos corantes para a superfície das lentes oftálmicas, consequentemente, uma melhor absorção é atingida.

O Lens Prep II é um concentrado e deve ser diluído.

#### MODO DE USAR

Usar 25.5ml para cada litro (946ml) de água. Deixar agir por aproximadamente 30 segundos. Pode ser usado em qualquer tipo de lente. Deve ter atenção para não colocar muito, ou riscos podem aparecer na superfície das lentes.

Deve ser trocado a cada 3 ou 4 dias, dependendo da forma de usar e quantidade de lentes que estão sendo tratadas. Não enxágue ou limpe as lentes depois de usar o Lens Prep II, caso isso ocorra, sua eficiência não será a desejada.



946ml  
CODE: 10531

**Aviso:** Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos, lave imediatamente com água por 15 minutos. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.

### POLYPREP

Para a preparação em lentes de policarbonato sem revestimentos (uncoated Lenses).

O PolyPrep é um banho primário que prepara as lentes oftálmicas de policarbonato para um tingimento uniforme. Dilua com água.

Dever ser usado da mesma forma que o Lens Prep II, ou seja, 25.5ml para cada litro (946ml) de água.

#### MODO DE USAR

Dilua 25ml para cada litro (946ml) e deixe agir por aproximadamente 15 segundos. Não precisa enxaguar, apenas deixe escorrer todo o excedente.

**Aviso:** Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos, lave imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.



946ml  
CODE: 10532

## XCELERATOR

Reduz o tempo de Tingimento em até 95%.

Limpa o caminho para um tingimento mais rápido e com uma consistência melhor, sem manchas ou bolhas. É um concentrado com vida útil longa.

Acrescente na sua cuba somente uma vez e sua coloração vai durar muito mais tempo também. Reduz a evaporação por mais de um terço.

Somente para lentes oftálmicas sem revestimentos/verniz (uncoated lenses).

### MODO DE USAR

agite bem. Acrescente uma quantidade suficiente para cobrir a superfície da lente antes de aquecer.

2 tampas cheias para cada cuba de 946ml.

Quando trocar de tinta, acrescente outra quantidade de Xcelerator. Não use em lentes com revestimento (coated lenses).

**Aviso:** evite contato com a pele e se houver contato com os olhos, lave imediatamente com água. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.



118ml  
CODE: 10538

## NEW ACTIVATOR

O New Activator BPI é utilizado diretamente na cuba, na temperatura de tingimento.

### MODO DE USAR

basicamente, mergulha a lente dentro da solução por aproximadamente 15 – 30 segundos. Dependendo do verniz (hard coating).

Ele deve ser usado em lentes com verniz, pois são mais lentas a serem tingidas ou que não são tingidas em sua totalidade.

Deve ser usado em lentes de Policarbonato com muito cuidado porque ele pode danificar a lente, isso ocorre quando não há verniz na lente ou em alguma parte da mesma, por exemplo, nas laterais ou quando há orifícios/ranhuras na lente, deixando assim a lente de policarbonato sem proteção.

É mais comumente usada em lentes de CR-39 e Alto Índice (High Index) com verniz muito forte que não está permitindo a coloração (ou tinge muito pouco).

\*Se for usado em lentes com verniz fraco, o New Ativator pode destruir o verniz.



946ml  
CODE: 10533

### COLOR DEVELOPER

Dispersante - Prolonga a vida útil dos Corantes.

Acrescente algumas gotas do Color Developer diariamente a sua coloração para que tenha cores mais vivas e consistentes.

Reduz traços e manchas nas lentes oftálmicas. Elimina a acumulação de tinta sem interferir na coloração e ainda deixa os pigmentos suspensos para uma coloração uniforme.

#### MODO DE USAR

Acrescente algumas gotas do Color Developer diariamente na coloração para obter os benefícios na coloração. Usar com a cuba já aquecida.



**Aviso:** Evite contato com a pele e se houver contato com os olhos, lave imediatamente com água por 15 minutos. Se a irritação persistir, procure auxílio médico.

118ml  
CODE: 10537



**Aviso:** Não ingerir, se houver contato com os olhos, lave abundantemente.

118ml  
CODE: 10540

### ODOR LID

Controla os odores nos laboratórios.

Odor Lid auxílio no controle dos odores em laboratórios. Captura o vapor em um filtro molecular deixando o laboratório sem odores químicos.

#### MODO DE USAR

Agite bem. Acrescente uma quantidade suficiente no corante (antes do aquecimento).

2 tampas cheias para cada 946ml. Troque o Odor Lid quando trocar o corante. Acrescente somente uma vez e aguarde até atingir a temperatura ideal para operação.

Não use em lentes oftálmicas com revestimento (coated lenses).

### SMELL SO GOOD

Faz com que as cubas tenham uma fragrância agradável.

Acrescente poucas gotas na sua coloração e em instantes uma fragrância agradável envolverá todo o laboratório, eliminando os odores desagradáveis que possam surgir.

#### MODO DE USAR

Acrescente 1 ou 2 gotas da fragrância de sua preferência na coloração aquecida. Em poucos instantes um aroma agradável será sentido no local. Acrescente mais gotas se necessário.



Frascos com 30ml

MORANGO CODE: 10543  
POTPOURRI CODE: 10546  
MADRESSILVA CODE: 10549  
COCO CODE: 10544

JAŠMIM CODE: 10545  
PÉSSEGO CODE: 10548  
LAVANDA CODE: 10547  
CANELA CODE: 10550

## NEUTRALIZER II

A ação do Neutralizador II é alvejar, branquear alguns pigmentos e retirar outros das lentes e deixá-los na solução. Depois de algum tempo, a solução do Neutralizador ficará corada e sua ação não será a mesma. Para que sua ação seja sempre a desejada, sempre que necessário, preencha novamente com uma nova solução. Não deve ser diluído.

O Neutralizador II serve para remover a cor das lentes de CR-39. Tem uma fórmula "auto-limpante" que dura muito mais tempo na sua cuba do que qualquer outro neutralizador.

O Neutralizador II funciona bem com a maioria dos corantes usado em uma máquina de coloração adequada. Um quarto (946ml) neutraliza centenas de lentes. Limpe bem a cuba que utilizou o Neutralizador II antes de usar a mesma cuba para coloração. Não usar em hard coated lenses (lentes com verniz) e não dissolver.

### MODO DE USAR

Coloque o todo o conteúdo dentro da cuba e aqueça até a temperatura ideal, 92°C a 94°C. O tempo da lente dentro da cuba dependerá da tonalidade da lente, ou seja, lentes mais claras serão tratadas mais rapidamente e, por contrapartida, lentes com cores mais escuras tendem a demorar mais.

Retire a lente de dentro da solução para verificar se atingiu a tonalidade necessária.



946ml  
CODE: 10534

**Aviso:** Não ingerir. Produto é inflamável e não deve ser usado em fontes diretas de calor. Não usar em equipamentos de aquecer elétricos. Não usar na Turbo Tinter.

## NEUTRALIZER H2O

O Neutralizer H2O é um neutralizador concentrado. Diluído a base de água. Remove coloração de lentes CR-39.

Pode ser usado na Turbo Tinter (máquina de coloração digital da BPI) e nas máquinas mais comuns.

### MODO DE USAR

Pode ser usado na Turbo Tinter e em qualquer máquina de coloração. As instruções de uso são as mesmas do Neutralizer II.

Coloque todo o conteúdo dentro da cuba e complete com água. Aguarde até atingir a temperatura ideal, 92°C a 94°C.



227ml  
CODE: 10535

**Aviso:** Não use próximo de chamas, fontes de ignição e fontes muito quentes de calor.



## NEUTRALIZER COLOR

Descolore centenas de lentes oftálmicas. Econômico e fácil de usar.



1L  
CODE: 10178

## GLICERINA PREMIUM

Fluído transferidor de calor, especialmente desenvolvido para máquinas de coloração que são utilizadas com muita frequência em laboratórios e óticas.



1Kg  
CODE: 10395

## GLICERINA ECONOMIC

Fluído transferidor de calor econômico, especial para máquinas de coloração que não são utilizadas com frequência.



1Kg  
CODE: 10180



## INFRARED THERMOMETER

Fácil, rápido e 100% confiável.

Capacidade de medir temperaturas de  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $+260^{\circ}\text{C}$ , sem a interferência na cura de coloração.

Os termômetros infravermelhos usam tecnologia para medir rapidamente a temperatura da superfície dos objetos, proporcionam leituras rápidas sem tocar fisicamente os objetos. O termômetro infravermelho pode medir a temperatura com segurança de objetos quentes, perigosos, ou superfícies difíceis de serem alcançadas sem contaminar ou danificar os objetos.

**E mais:** Esse termômetro pode efetuar várias leituras por segundo comparando com medidas convencionais, onde cada medida poder demorar alguns minutos.

### COMO FUNCIONA

O termômetro captura naturalmente a energia invisível emitida do objeto, consequentemente, a temperatura é mostrada no visor LCD.



CODE: 10675

## BT01 DIGITAL THERMOMETER

Termômetro modelo BT-01, com caneta digital e ponta de aço inoxidável com sensor, medição direta, portabilidade e uma ampla faixa de medição. Pode ser rapidamente colocado em tanques de máquinas de coloração para verificar a temperatura das cubas.

Pois a mudança de temperatura pode mudar a coloração nas lentes oftálmicas.

### ESPECIFICAÇÕES

Medição:	De $-50^{\circ}\text{C}$ a $+300^{\circ}\text{C}$
Tamanho:	20,5 x 206mm
Tela:	21 x 8mm



CODE: 10674

## DISPLAYS ROTATIVO PARA LENTES

**DISPLAY ROTATIVO PARA 16 LENTES**  
**8 PARES DE LENTES PLANAS INCOLORES**



CODE: 10345

**DISPLAY ROTATIVO PARA 32 LENTES**  
**16 PARES DE LENTES PLANAS INCOLORES**



CODE: 10804

Imagens meramente ilustrativas. Esses displays não acompanham as lentes.

## SINGLE LENS HOLDER

LARGE - 20,3cm CODE: 10448  
MEDIUM - 14,9cm CODE: 10449  
SMALL - 9,52cm CODE: 10450



## LENS HOLDER PHANTOM T322

CODE: 10476



## LENS HOLDER PHANTOM T340

CODE: 10475



## BOUNCER LENS HOLDER II



CODE: 10445

## 3 POINT LENS HOLDER II



CODE: 10446

## BOUNCER SLANT LENS HOLDER II



CODE: 10447

## SOLID LENS HOLDER II



CODE: 10444

## UV LENS HOLDER II



CODE: 10557


## TURBO GRADIENT LENS HOLDER



CODE: 10673




## BLOCKING PADS PARA SISTEMAS BRIOT / WECCO



## VENTOSAS PARA SISTEMAS BRIOT / WECCO



## BLOCKING PADS PARA SISTEMAS BRIOT / WECCO / GAMM / KAP / INDO



## ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS GAMM/KAP

**4N9581D**  
**BORRACHA GRANDE**  
**POSIBLOCK 25MM**



CODE: 10782

**4N9582B**  
**BORRACHA 18MM**  
**POSIBLOCK 18MM**



CODE: 10781

**4N95A09**  
**POSIBLOCK**  
**MÓVEL 25MM**



CODE: 10784

**4N95A10**  
**POSIBLOCK**  
**MÓVEL 18MM**



CODE: 10783

## VENTOSAS PARA FACETADORAS - GAMA/KAPPA

**VENTOSA GAMA RED**  
**HES14/22 PACK 10 4GAM216**



CODE: 10528

**VENTOSA GAMA**  
**HER18 PACK 10 4GAM203**



CODE: 10529


**VENTOSA GAMA**  
**STR24 PACK 20 4GAM202**



CODE: 10530


## BLOCKING PADS PARA SISTEMAS - GAMM/KAP

**LIGHT FOAM**  
**HER18 1000**




CODE: 10513

**MAGIC FOAM**  
**HER18 1000**




CODE: 10693

**PLUS**  
**HER18 1000**




CODE: 10581

**RED HIDRO LENS**  
**HER18 1000**




CODE: 10301

**SECUREEDGE**  
**HER18 1000**



CODE: 10030


**LEAP III 1693M 3M ID**  
**DH999982324 2000**



CODE: 10527


## BLOCKING PADS PARA SISTEMAS - MRS°

**LIGHT FOAM**  
HES14/22 1000  
MR° BLUE




CODE: 10199

**RED HIDRO LENS**  
HES14/22 1000  
MR° BLUE




CODE: 10196

**MAGIC FOAM**  
HES14/22 1000  
MR° BLUE




CODE: 10202

**SECUREDGE**  
HES14/22 1000  
MR° BLUE




CODE: 10435

**LIGHT FOAM**  
STR22 1000  
MR° BLUE




CODE: 10198

**RED HIDRO LENS**  
STR22 1000  
MR° BLUE




CODE: 10195

**MAGIC FOAM**  
STR22 1000  
MR° BLUE



CODE: 10201

**SECUREDGE**  
STR22 1000  
MR° BLUE



CODE: 10434

## VENTOSAS PARA SISTEMAS - MRS°

**VENTOSA MR BLUE**  
HES14/22 PACK 20 GAM218



CODE: 10826

**VENTOSA MR BLUE**  
STR22 PACK 20 GAMM222



CODE: 10827

## VENTOSAS PARA SISTEMAS HORIZON III


**3M LEAP BLOCK REGULAR 8024503**

CODE: 10025




## BLOCKING PADS PARA SISTEMAS NOP

**LIGHT FOAM**  
NOP17/37 1000




CODE: 11009

**MAGIC FOAM**  
NOP17/37 1000



CODE: 10214

**RED HIDRO LENS**  
NOP17/37 1000




CODE: 11014




## BLOCKING PADS PARA SISTEMAS NIDEK

**LIGHT FOAM**  
CUP17/33 1000




CODE: 11006

**MAGIC FOAM**  
CUP17/33 1000




CODE: 11015

**RED HIDRO LENS**  
CUP17/33 1000




CODE: 11007

**SECUREDGE**  
CUP17/33 1000




CODE: 10511

**LIGHT FOAM**  
CUP14/22 1000




CODE: 11010

**MAGIC FOAM**  
CUP14/22 1000




CODE: 11016

**MAGIC FOAM**  
CUP14/22 1000




CODE: 11011

**PLUS**  
CUP14/22 1000



CODE: 10191

**LEAP III 1712NR 3M**  
ID DH999985293 1000



CODE: 11184

**LEAP III 1712LSE 3M**  
ID 70200772062 500



CODE: 11185

## VENTOSAS PARA SISTEMAS NIDEK

**44031M087 PLIABLE CUP FOR 8-CURVE RED**

CODE: 10936

**44031M086 PLIABLE CUP FOR 8-CURVE GREEN**

CODE: 10937



**40370M094 PLIABLE CUP RED**

CODE: 11001

**40370M095 PLIABLE CUP GREEN**

CODE: 11002



**40370M077 MINI CUP RED**

CODE: 10934

**40370M078 MINI CUP GREEN**

CODE: 10935



## PROTETORES

Impede de riscar a superfície da lente durante o corte.


Fácil remoção, sem resíduos.

Utilizado para trabalho com ventosas plásticas ou metálicas.


Aba para fácil remoção.

### PROTECT PAD BLUE OVAL 500 PEÇAS

CODE: 10655




### PROTECT PAD BLUE LENS 500 PEÇAS




35MM

CODE: 10210




70MM

CODE: 10211



### PROTECT PAD HIDRO LENS ST 24MM 500 PEÇAS.



Adequado para lentes hidrofóbicas/oleofóbicas, adesivo robusto especialmente projetado para lentes com tratamento super hidrofóbicos, possui espuma especial com propriedades resistentes ao movimento de rotação e torção.

CODE: 10209

## LIXA CORREIA

Pack com 10 unidades.

**38 X 770**

CODE: 10206

(UTILIZADA NA LIXADEIRA CAMARGO - 38,5CM)

**38 X 956**

CODE: 10207

(UTILIZADA NA LIXADEIRA GUIRELLI - 47,8CM)

**38 X 1200**

CODE: 10205

(UTILIZADA NA LIXADEIRA GUIRELLI - 60,0CM)

**38 X 1060**

CODE: 10204

(UTILIZADA NA LIXADEIRA RM - 53,0CM)

**38 X 1027**

CODE: 10203

(UTILIZADA NA LIXADEIRA MARTINATO - 51,35CM)



### 3T-016E FIO DE NYLON (VERDE)



10 METROS | 0.51MM  
CODE: 10137

### 3T-016F FIO DE NYLON (LARANJA)



05 METROS | 1.2 MM  
CODE: 10381

05 METROS | 1.55 MM  
CODE: 10382

### 3T-016G FIO DE NYLON (CINZA)



05 METROS | 1.2 MM  
CODE: 10383

05 METROS | 1.55 MM  
CODE: 10384

## GABARITO COM E SEM RESSALTO


Pack com 100 unidades.

**COM RESSALTO**

CODE: 10212

**SEM RESSALTO**

CODE: 10213



## LENS MARKING PEN

Marcador a base de água, não tóxico.

Não possui odor quando aplicado na superfície dos objetos.

As marcas ficam bem definidas e fácil de conferir.

Não mancha as lentes.

Não danifica nenhum tipo de tratamento antirreflexo.

Fácil remoção sem deixar resíduos.



COR DISPONÍVEL: BRANCA

PC1M - 0.7MM - CODE: 10861

PC3M - 1.3MM - CODE: 10768

## PASTA DE POLIR AZUL - POLI/TRIVEX



CODE: 10362

## PASTA DE POLIR BEGE - CR39



CODE: 10208

# BLUESHIELD

## Lens Surface Protection Tape

### DESCRIÇÃO:

BlueShield Lens Surface Protection Tape é uma fita de copolímero azul que atende aos padrões exigidos para proteção de lentes e blocagem com alloy.

Oferece economia e habilidade superior nos processos de blocagem em todos os tipos de lentes plásticas.

Tem um adesivo ótico premium e removível, especialmente projetado para não remover a marcação de fábrica das lentes progressivas de todos os tipos de materiais plásticos.

O liner é revestido de silicone, protege a lente, é de rápida e fácil remoção, sem deixar resíduos na superfície das lentes.

### APLICAÇÃO:

BlueShield Lens Surface Protection Tape é ideal para todos os ambientes, dispensadores de fita e todos os tipos de lentes plásticas.



CODE: 10259

### ESPECIFICAÇÕES

Material:	Polietileno
Adesivo:	Acrílico
Espessura:	0,08mm +/- 10%
Adesão:	0,81 Kg (plástico)
Temperatura para Aplicação:	Até 50°C
Dimensões	35m x 100mm

# ALLOYGRIP

## Lens Surface Protection Tape

Atende a todos os padrões, fita azul com liner de proteção para blocagem em lentes oftálmicas de todo os tipos de materiais. Especialmente projetada para ser usada com sistemas de blocagem com alloy em todos os tipos de lentes e materiais.

### APLICAÇÕES E DETALHES:

É aplicada usando dispensadores de fitas padrões. Se molda facilmente nas mais exigentes curvaturas de lentes, sem soltar das bordas.

### BLOCANDO E PROCESSANDO:

Adere com segurança, nas lentes e no alloy, prevenindo para não soltar durante a produção em processos húmidos e secos. E tem a mesma performance em diversos tipos de equipamentos.

### DESBLOCANDO & REMOVENDO A FITA

Depois do processo, Alloygrip Lens Surface Protection Tape solta fácil e rápido do alloy. A fita é removida facilmente e sem deixar resíduos nas lentes, deixando todas as marcas de alinhamento no mesmo local.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Funciona bem em qualquer tipo de material. A alta extensibilidade da Alloygrip Lens Surface Protection Tape torna esta fita um escolha excelente para todos os tipos de lentes e materiais.



CODE: 10168

### ESPECIFICAÇÕES

Material:	Polietileno
Adesivo:	Acrílico
Espessura:	0,12mm +/- 10%
Adesão:	0,81 Kg (plástico)
Temperatura para Aplicação:	Até 70°C
Dimensões	35m x 100mm

## LIXA 1º PASSO - CR39 MÉDIO ÍNDICE E ALTO ÍNDICE



LIXA TREVO  
1º PASSO  
MARROM RD  
16P-76MM-500-8337

CODE: 10400



LIXA TREVO  
1º PASSO  
MARROM RD  
7P-76MM-500-8337

CODE: 10399



LIXA TREVO  
1º PASSO  
MARROM RD  
6P-76MM-500-8337

CODE: 10813



LIXA TREVO  
1º PASSO  
MARROM RD S-GRIP 7P  
76MM-500CR

CODE: 10234



LIXA TREVO  
1º PASSO  
NG YELLOW  
7P-76MM-500-8337

CODE: 10409

## LIXA 2º PASSO - CR39 MÉDIO ÍNDICE E ALTO ÍNDICE



LIXA TREVO  
2º PASSO  
PINK 16P-76MM  
500PC-8337

CODE: 10402



LIXA TREVO  
2º PASSO  
PINK 7P-76MM  
500PC-8337

CODE: 10401



LIXA TREVO  
2º PASSO  
PINK 6P-76MM  
500PC-8337

CODE: 10814



LIXA TREVO  
2º PASSO  
PINK FREE 7P-76MM  
250PC

CODE: 10248

## PASSO ÚNICO - CR39 MÉDIO ÍNDICE E ALTO ÍNDICE



LIXA TREVO  
ONE STEP OS  
PREMIUM ORANGE  
16P 76250-8337

CODE: 10489



LIXA TREVO  
ONE STEP OS  
PREMIUM ORANGE  
7P 76250-8337

CODE: 10490



LIXA TREVO  
ONE STEP OS  
PREMIUM ORANGE  
6P 76250-8337

CODE: 10820



## LIXA 1º PASSO - POLY/TRIVEX



LIXA TREVO  
1º PASSO  
BLACK POLY 6P  
76MM-500-8337  
CODE: 10816



LIXA TREVO  
1º PASSO  
280 POLY 7P  
76MM-500-8337  
CODE: 10405



LIXA TREVO  
1º PASSO  
BLACK POLY 7P  
76MM-500-8337  
CODE: 10403



UTILIZADO EM TODOS  
OS MATERIAIS  
LIXA TREVO  
1º PASSO  
NG GREEN 7P  
76MM-500-8337  
CODE: 10408



UTILIZADO EM TODOS  
OS MATERIAIS  
LIXA TREVO  
1º PASSO  
NG GREEN S-GRIP  
7P 76MM-500CR  
CODE: 10236



LIXA TREVO  
1º PASSO  
280 POLY 6P  
76MM-500-8337  
CODE: 10815



LIXA TREVO  
1º PASSO  
240 POLY 6P  
76MM-500-8337  
CODE: 10851



LIXA TREVO  
1º PASSO  
240 POLY 7P  
76MM-500-8337  
CODE: 10850

## LIXA 2º PASSO - POLY/TRIVEX



LIXA TREVO  
2º PASSO  
GREEN POLY 7P  
76MM-500-8337  
CODE: 10404



LIXA TREVO  
2º PASSO  
GREEN POLY S-GRIP  
7P 76MM-500CR  
CODE: 10244



LIXA TREVO  
2º PASSO  
GREEN POLY S-GRIP  
6P 76MM-500CR  
CODE: 10817



UTILIZADO EM TODOS  
OS MATERIAIS  
LIXA TREVO  
2º PASSO  
NG ORANGE 7P  
76MM-500-8337  
CODE: 10410

## PASSO ÚNICO - POLY/TRIVEX



LIXA TREVO  
ONE STEP OS  
PREMIUM GREEN  
6P 76250-8337  
CODE: 10818



LIXA TREVO  
ONE STEP OS  
PREMIUM GREEN  
16P 76250-8337  
CODE: 10487



LIXA TREVO  
ONE STEP OS  
PREMIUM GREEN  
7P 76250-8337  
CODE: 10488



LIXA TREVO  
ONE STEP OS  
PREMIUM YELLOW  
16P 76250-8337  
CODE: 10491



LIXA TREVO ONE  
STEP OS  
PREMIUM YELLOW  
7P 76250-8337  
CODE: 10492



LIXA TREVO ONE  
STEP OS  
PREMIUM YELLOW  
6P 76250-8337  
CODE: 10819

## VELUDO YELLOW PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS:

- Fibras de alta qualidade que produzem um excelente acabamento.
- A espessura do veludo produz um acabamento uniforme do centro às extremidades das lentes.
- Disponível em adesivos reposicionáveis.
- Borracha natural PSA, que oferece fácil descamação e remoção de resíduos das "esteiras".
- O veludo é mais espesso. No geral, a espessura é de aproximadamente 0,53", que permite o trabalho em toda a região da lente.
- Excelente resultado em lentes de Policarbonato, Trivex, High-Index.

### BENEFÍCIOS:

- A construção da fibra densa conduz a uma combinação especial de fibras e cria um excelente acabamento.
- A durabilidade resiste a um maior ciclo dos veludos.
- Funciona bem com todos os polidores.
- O adesivo pode ser reposicionado.



**VELUDO TREVO  
PREMIUM  
YELLOW SS  
6P 76MM-250PC**

CODE: 10822



**VELUDO TREVO  
PREMIUM  
YELLOW SS  
6P 83MM-250PC**

CODE: 10268



**VELUDO TREVO  
PREMIUM  
YELLOW SS  
7P 76MM-250PC**

CODE: 10267

## VELUDO ULTRA YELLOW

### CARACTERÍSTICAS:

- Fibra de polimento de precisão oferece excepcional uniformidade, espessura e resistência à abrasão para suportar ciclos de polimento estendido e minimizar a contaminação do polidor.
- Máxima força têxtil – permite fácil aplicação e remoção sem rasgar ou delaminar.
- Borracha natural PSA – oferece fácil remoção livre de resíduo.
- Veludo de polimento com espessura aproximadamente. 035 ", permite polir com facilidade as bordas das lentes.

### BENEFÍCIOS:

Veludo de polimento Ultra Yellow foi projetado para atender as mais exigentes condições de polimento. Possui uma base têxtil exclusiva, que oferece excelente resistência e propriedades de conformação. O design patenteado da fibra oferece excelentes resultados em todos os tipos de lentes: CR-39, Policarbonato, Trivex e Alto-índice.

Projetada para maximizar a retenção de fibra durante tempos de ciclo estendido. A exclusiva base de borracha natural PSA, impressão adesiva sensível prende firmemente no lugar e fornece fácil remoção "livre de resíduos".



**VELUDO TREVO  
ULTRA  
YELLOW SS  
7P 76MM-250PC**

CODE: 10660



**VELUDO TREVO  
ULTRA  
YELLOW SS  
6P 83MM-250PC**

CODE: 10661

## VELUDO ULTRA BRANCO

### CARACTERÍSTICAS:

- Fibras de alta qualidade que produzem um excelente acabamento.
- A espessura do veludo produz um acabamento uniforme do centro às extremidades das lentes.
- Disponível em adesivos reposicionáveis.
- Borracha natural PSA: oferece fácil descamação e remoção de resíduos das "esteiras".
- A espessura é de aproximadamente 0,46", que permite o trabalho em toda a região da lente.
- Mais indicado para lentes simples como CR-39.

### BENEFÍCIOS:

- A construção de uma fibra densa conduz a uma combinação especial de fibras e cria um excelente acabamento.
- A durabilidade resiste a um maior ciclo dos veludos.
- Funciona bem com todos os polidores.
- O adesivo pode ser reposicionado.



**VELUDO TREVO  
ULTRA BRANCO SS  
7P 76MM-250PC**

CODE: 10270



**VELUDO TREVO  
ULTRA BRANCO SS  
6P 76MM-250PC**

CODE: 10821

## VELUDO PINK LIGHT PREMIUM

### CARACTERÍSTICAS:

- A construção de fibras de alta densidade proporciona um controle excelente da espessura do veludo e, ao mesmo tempo, dando força e uniformidade ao polimento na superfície.
- A tecnologia da nova fibra faz com que o Veludo Pink Light Premium tenha duas vezes mais resistência a fricção (desgaste) comparado a outros Veludos Premium.

### BENEFÍCIOS:

- O desempenho do Veludo Pink Light Premium proporciona uma combinação de vários graus de fibras e densidades. As fibras mais densas dão auxílio ao polimento das lentes enquanto as mais finas ficam na superfície, resultando em uma boa qualidade nesta camada das lentes.
- A combinação de fibras de alta densidade se estende sem perder os flocos, reduzindo a contaminação do polidor.
- O transportador do tecido de alta densidade adiciona camadas, prevenindo compressão. É de fácil remoção.
- A alta absorção do Veludo Pink Light Premium posiciona o polidor onde você precisa, aumentando a remoção de material, especialmente em aplicações de processos de surfacagem FREEFORM (CUT TO POLISH) e também em lentes de Policarbonato, Trivex e High-Index.
- Com sua cor distinta é fácil observar como o Veludo Pink Light Premium se comporta com o polidor.



**VELUDO TREVO  
PREMIUM  
PINK LIGHT SS  
6P 83MM-250PC**

CODE: 10265



**VELUDO TREVO  
PREMIUM  
PINK LIGHT SS  
6P 76MM-250PC**

CODE: 10823



**VELUDO TREVO  
PREMIUM  
PINK LIGHT SS  
7P 76MM-250PC**

CODE: 10264

# AS LENTES SE MODERNIZARAM.... E NOSSOS **POLIDORES** TAMBÉM. CONHEÇA AS **VANTAGENS** DE UTILIZAR OS **POLIDORES MAXI ADVANCED**.

Fórmulas desenvolvidas com a mais recente tecnologia e que chega para revolucionar o aproveitamento de material no processo de superfície.

Ideal para a nova tecnologia digital

**FREE FORM !**



**MAXI PLUS ADVANCED**  
LÍQUIDO ACABAMENTO  
DE LENTES

**MAXI PREMIUM ADVANCED**  
LÍQUIDO ACABAMENTO  
DE LENTES

**MAXI ULTRA HD**  
LÍQUIDO ACABAMENTO  
DE LENTES



CODE: 10389




CODE: 10388



CODE: 10371

## CARACTERÍSTICAS



### MAIOR SUSPENSÃO:

Trata-se do Potencial Zeta. É um dos principais fatores que contribuem para a qualidade dos Polidores Maxi, pois uma maior suspensão das moléculas permite um poder de ação mais efetivo e que, ao mesmo tempo, dá toda a garantia à inovação da viscosidade que valoriza a performance das máquinas. Quanto mais as partículas demoram para decantar, mais elas permanecem distribuídas no fluido e assim o polidor fica mais homogêneo, fazendo com que todo o seu conteúdo seja 100% eficiente. Essa característica do polidor também melhora sua estabilidade e permite que este seja utilizado com muito mais frequência, mantendo excelente regularidade no uso.

### VANTAGENS:

- Maior poder de ação e mais constante.
- Muito mais homogêneo. Aproveitamento total do fluido.
- Maior estabilidade e consequente garantia de qualidade na frequência.
- Promove o benefício da menor viscosidade.

### MENOR VISCOSIDADE:

Sabe aquela impressão de que tudo que é mais encorpado ou denso tem mais qualidade? É um tabu que as novas fórmulas dos polidores Maxi estão quebrando com o avanço da tecnologia. Normalmente se esquece que a matéria prima, além de cumprir seu papel na produção, participa do funcionamento do sistema, o que exige compatibilidade, por menor que ela seja. Isso quer dizer que o produto além de agir perfeitamente na sua função, deve afetar o menos possível o processo. Por isso, um dos grandes méritos das novas fórmulas Maxi é conseguir potencializar os objetivos dos polidores, e ao mesmo tempo, os tornarem menos viscosos, para que quase não interfiram na qualidade do trabalho e venham até a facilitar o uso. Quando um polidor é viscoso demais, aumenta muito a chance de entupimento, intensifica a corrosão da máquina e dificulta a limpeza. Portanto, se engana no caso de polidores, quem vê produtos mais viscosos como os de maior benefício. Se você pode passar a utilizar um produto desenvolvido com alta tecnologia, garantida por excelentes profissionais, que conseguiu reunir muito mais ação e eficiência, mas prejudicando muito menos seu maquinário não há porque não adotá-lo.



### VANTAGENS:

- Diminui a possibilidade de entupimento da máquina.
- Evita por mais tempo o processo de corrosão.
- Facilita a limpeza.
- Não interfere no poder de ação do polidor.

### MAIOR TAXA DE REMOÇÃO:

Você tem ainda mais qualidade e ganho de material e consequentemente de lucro.

### VANTAGENS:

- Maior aproveitamento do polidor.
- Redução de custos.

### MAIOR RENDIMENTO NOS VELUDOS:

A tecnologia Maxi Advanced garante um melhor aproveitamento de polidor utilizado nos veludos, diminuindo o desperdício de material. E quanto mais moderno é o veludo que utiliza, mais a eficiência aumenta, pois a linha Maxi trabalha em conjunto com as novas tecnologias que garantem excelentes resultados.

### VANTAGENS:

- Aproveitamento total do potencial do veludo.
- Melhor custo/benefício.

### OPACIDADE IDEAL:

Quem trabalha todos os dias na produção de lentes, sabe que a opacidade é um dos fatores que faz parte da rotina de trabalho e que é difícil encontrar um polidor que garanta um resultado satisfatório. Isso porque, alguns geram uma opacidade muito alta nas lentes e outros não a garantem como necessário para segurar os tratamentos. A linha Maxi Advanced traz uma das menores taxas de opacidade do mercado e assegura um índice ideal para aplicação de tratamentos antirreflexo e antirrisco nos mais diversos materiais.

### VANTAGENS:

- Uma das menores taxas de opacidade do mercado.
- Assegura a aplicação de antirrisco.
- Garante a aplicação de antirreflexo.
- Uso em diversos materiais.




**SURFAÇAGEM**

**GERBER COBURN**

**LAP MASTER 2 REGULAR BOX/490**


Caixa 490 Pçs



CODE: 10662

**LAP MASTER HI-DIOPTER BOX/200**

Caixa 200 Pçs



CODE: 10663

**FOAM LAP ADAPTER FOR IQ**



CODE: 10664

**CERA PARA BLOCADORA**



CODE: 10165



## ALLOY BAIXA FUSÃO

CODE: 10164



## FELTRO BRANCO ESFÉRICO

CODE: 10222



## FELTRO BRANCO CILÍNDRICO

CODE: 10221



## ALLOY ALTA FUSÃO

CODE: 10162



## PROTETOR DE MOLDE TREVO ZINCO PAD

CODE: 10226



**MICRO GRIT ALO ACABAMENTO  
FINAL 1000/1500**



5 Kg  
CODE: 10216

**MICRO GRIT SIC ACABAMENTO  
FINAL 1000/1500**



5 Kg  
CODE: 10217

**SUPER GRIT ALO ACABAMENTO  
MÉDIO 500**



5 Kg  
CODE: 10218

**SUPER GRIT SIC DESBASTE  
GROSSO 46/54/60**



5 Kg  
CODE: 10219

**SUPER GRIT SIC DESBASTE  
MÉDIO 150/180**



5 Kg  
CODE: 10220

**SUPER POLISH  
ÓXIDO DE CÉRIUM**



5 Kg  
CODE: 10812

## SUPER POLISH RHODITE 99



20 Kg | 5 Kg  
CODE: 10163

## ZIRCONITA POLISH AVERAGE PERFORMANCE



5 Kg  
CODE: 10224

## DENSÍMETRO SEGUNDO BAUME



CODE: 10174

## CAIXA PLÁSTICA ORGANIZA LAB L190 X C270 X H50

Com repartição para colocação das lentes / blocos Olho Direito / Esquerdo.

Ideal para Laboratórios de Surfaçagem e Montagem.

### INFORMAÇÃO TÉCNICA:

Encaixe de código de barras.

Encaixe de etiquetas de identificação por roteiro, prioridade, etc.

### DISPONIBILIDADE:

Azul, Branca, Cinza, Verde e Vermelha.



CODE: 10767

### DIMENSÕES:

Largura:	190mm
Comprimento:	270mm
Altura:	50mm

## ESPESSÍMETRO 25MM

Acessório para medir a espessura das lentes oftálmicas.  
Mais praticidade e segurança, não arranha a lente.

CODE: 10326



## 3T-A13D DIGITAL THICKNESS GAUGE ESPESSÍMETRO DIGITAL



CODE: 11177

## 3T-A12D DIGITAL LENS CLOCK ESFERÔMETRO DIGITAL



CODE: 11178

## 3T-A13 ESPESSÍMETRO RELÓGIO 10MM



CODE: 10034

## ESFERÔMETRO BASIC



CODE: 10031

## 3T-A13A ESPESSÍMETRO RELÓGIO 20MM




CODE: 10033

## ESFERÔMETRO PREMIUM




CODE: 10029

**SF-MAX 075 AZUL  
SCHNEIDER TOOL FINISH POLISH**



CODE: 10480

**SF-MAX 150 VERMELHA  
SCHNEIDER TOOL FINISH POLISH**



CODE: 10481

**SF-MAX 600 CINZA  
SCHNEIDER TOOL FINISH POLISH**



CODE: 10482

**S-MAX 075 AZUL SCHNEIDER  
TOOL 1ST POLISH**



CODE: 10477

**S-MAX 150 VERMELHA  
SCHNEIDER TOOL 1ST POLISH**



CODE: 10478

**S-MAX 600 CINZA  
SCHNEIDER TOOL 1ST POLISH**



CODE: 10479





[www.mellooptical.com.br](http://www.mellooptical.com.br) | [www.vendas.mellooptical.com.br](http://www.vendas.mellooptical.com.br)

**Mello Optical - São Paulo**  
R. Agostinho Gomes, 2681  
Ipiranga - São Paulo - SP  
CEP: 04206-002  
Fone: +55 (11) 2764-3000

**Mello Optical - Fortaleza**  
R. Perboyre e Silva, 111 - Ed. Alvorada 5º Andar  
Sala 515 - Centro - Fortaleza - CE  
CEP: 60030-902  
Fone: +55 (85) 3045-4011

**Mello Optical - Belo Horizonte**  
Av. Amazonas, 115 - Sala 1221  
Centro - Belo Horizonte - BH  
CEP: 30180-902  
Fone: +55 (31) 3658-8015

**Mello Optical - Rio Grande do Sul**  
R. General Andrade Neves, 99  
Corq. 302 - Centro - Porto Alegre - RS  
CEP: 90010-210  
Fone: +55 (51) 3085-7341